

SL | Detektor dima

SLJ NAVODILA ZA VARNO UPORABO: opozorila in previdnostni ukrepi za varno uporabo izdelka.

1. Pred uporabo naprave natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
2. Samostojna popravila ali spremembe bodo razveljavile garancijo.
3. Napravo lahko uporabljate le, kot je predvideno. Vsaka druga uporaba se šteje za nevarno.
4. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja naprave.
5. Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Pazite, da voda ne pride v ohišje naprave.
6. Ne upravljajte z napravo, če je ohišje poškodovano.
7. Naprave ne pokrivajte. Zagotovite prost pretok zraka.
8. Naprava je namenjena za uporabo v zaprtih prostorih.
9. Ne zamenjajte nobenih sestavnih delov v enoti, razen baterij, uporabljajte samo alkalne baterije.
10. Senzorja ne preizkušajte na odprtem ognju.
11. V bližini senzorja ne pršite aerosolov, ki vsebujejo hlapne snovi.
12. Naprave ne varujte.
13. Naprava mora biti nameščena na razdalji najmanj 1,5 m od ventilatorja klimatske naprave.

Javljalniki dima zaradi tehničnih pogojev (npr. možnost izpraznitve bateljnike, okvara naprave itd.) in posebnosti prostorov, v katere je mogoče namestiti te naprave, ne zagotavljajo zaščite pred požarom, vendar znatno povečujejo verjetnost zgodnjega odkrivanja nevarnosti. Senzor zaznava dim samo na mestu, kjer je nameščen. Zato ne pozabite, da je treba te naprave testirati v skladu s priloženimi navodili za uporabo ter redno pregledovati prežacevalne in dimniške sisteme ter naprave, ki lahko povzročijo požar.

NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE



V vsakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je rabljena oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol za odpadno električno in elektronsko opremo, ki je prikazana na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno zavreči med gospodinske odpadke, saj je v nasprotnem primeru to lahko kaznovano z denarno kaznijo. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko preda rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem oziroma krožnem uradu. Z ustreznim ravnanjem z izrabljeno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!



 **Rabljene baterije in/ali akumulatorje morate zavreči kot ločene odpadke in jih oddati v za to predviden zabojnik. Rabljene baterije ali akumulatorje morate predati zbirnemu mestu za rabljene baterije in akumulatorje. Glede informacij o zbirnih mestih se obrnite na lokalni organ ali vašega lokalnega trgovca. *Rabljeno opremo lahko prodajalcu vrnete tudi v primeru nakupa novega izdelka v količini, ki ni večja od nove kupljene opreme iste vrste.* Za izdelek je opremljen s prenosno baterijo. Za navodila o namestitvi in odstranjevanju baterij glejte naslednji priročnik.**

PREVIDNOSTNI NAPOTKI ZA BATERIJO:

Prí nameščenju baterij preverite pravilno polarizáciu: +/. • Uporabite vrsto baterije, ki je priporočena za ta izdelek. • Ne nameščajte novih baterij skupaj z rabljenimi, baterij, ki se razlikujejo po kemizaciji, sestavi, ali baterij, ki se razlikujejo po proizvajalcu ali blagovni znamki, da preprečite uhajanje kisline iz baterije. • Ne odstranjujte rabljenih baterij z gospodinjanskimi odpadki; uporabljajte posebne zabojnike za zbiranje baterij. Če želite izvedeti več o možnostih recikliranja, se posvetujte z lokalnimi organi. • Ne priklopljajte priključkov akumulatorja. • Nikoli ne deformirate baterij in jih ne izpostavljajte neposrednim virom toplote (neposredna sončna svetloba, radiatorji, ogenj). • Nevarnost eksplozije! Baterij ne razstavljajte, ne ustvarjajte kratkega stika ali jih zavrzite v ogenj. • Pred daljšim shranjevanjem izdelka odstranite baterije, da preprečite potencialno škodo, ki bi nastala zaradi uhajanja kisline iz baterij. • Baterije hranite izven dosega otrok. • Izpraznjeno baterijo nemudoma odstranite iz izdelka. • Izpraznjene baterije lahko puščajo in poškodujejo izdelek. • Če se z rokami dotaknete baterijske kisline, jih umijte pod tekočo vodo. • Če pride baterijska kislina v stik z očmi, takoj poiščite zdravniško pomoč. Baterijska kislina lahko povzroči draženje ali kemične opekline. • Zaužitje baterij je lahko smrtno nevarno! Baterije shranite proč od otrok in domačih živali. Če pogoltnete baterijo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

 1134 13	
Ningbo KingDun Electronic Industry Co., Ltd. No.28 Fengyuan Rd, South of Economic Development Area, Yuyao City, Provinca Zhejiang, Kitajska	
Avtonomni detektor dima SD-3 (KD-127A) DoP št. KD127A-CPR-001 PN-EN 14604:2006+AC:2009 EN 14604:2005+AC:2008	
Uporaba – požarna varnost in notranja uporaba. Izjava o lastnostih DoP št. KD127A-CPR-001 objavljeno na spletni strani uvoznika: www.virone.pl	

CERTIFIKACIJSKI ORGAN:

ANPI, Parc scientifique Fleming;
Granbonpré 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium

UVOZNIK:

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice
Poliska. www.virone.pl

UPORABLJENE OZNAKE						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Izdelek, skladen s CE (konec leta uvedbe in številka priglasenega organa). 2. Odstranjevanje izrabljene električne opreme. 3. Odstranjevanje izrabljenih baterij in akumulatorjev. 4. Proizvajalec. 5. Uvoznik. 6. Dodatna dokumentacija in/ali uporabniški priročnik. 7. Koda za recikliranje (nevalovita vlaknena plošča (karton)).						

SESTAVA	
sl. 1	1. Gumb TEST/HUSH (PRESKUS/UTIŠANJE) 2. Rdeča LED 3. Brenčalo 4. Reža za baterijo (9 V) 5. Luknje za pritrditev podnožja 6. Prostor za pritrdilne vijake

NAMESTITEV	PRIPOROČILA
sl. 2	fig.3

TEHNIČNI PODATKI	
Standard:	PN-EN 14604:2006+AC:2009 EN 14604:2005+AC:2008
Vir napajanja:	1 x 9 V DC baterija tipa 6LR61 ali 6F22 (priložena)
Tip senzorja:	fotoelektrični
Raven hrupa:	≥85 db/3 m
Način alarmiranja:	optični in zvočni
Življenjska doba senzorja:	10 let
Poraba energije (stanje pripravljenosti):	≤12 µA
Poraba energije (alarm):	≤20 mA
Delovna temperatura:	−10 °C–+40 °C
Začetna stopnja zaščite:	IP20
Mere:	Ø102 x 36 mm
Neto teža:	0,132kg (vključno z baterijo 0,035kg)

SL	Detektor dima Uporabniški priročnik
OPIS IZDELKA	
Baterijski detektor dima, naprava za zaznavanje delcev dima v zaprtem prostoru in opozarjanje na potencialno nevarnost v zgodnji fazi možnega požara. Fotoelektrični detektor dima deluje kot dodatni varnostni ukrep in zagotavlja zaščito v prostorih, kjer obstaja nevarnost požara. Naprava je majhna in lahka, zato je idealna za enostavno samostojno namestitev in uporabo. Napaja ga baterija, ki je priložena v kompletu, opozarja na morebitno nevarnost in tudi obvesti, ko je treba baterijo zamenjati. Poleg tega ima LED lučko za vizualno prikazovanje alarma. Senzorji detektorja imajo življenjsko dobo do 10 let, celotna naprava pa je v skladu z evropskim standardom EN 14604:2005/AC1:2008, kar potrjuje certifikat ANPI. Baterijski detektor dima vključuje tudi PRESKUSNO funkcijo, ki vam omogoča, da preverite, ali naprava deluje pravilno.	
PREDVIDENA UPORABA	
Naprava je namenjena nadzoru območij glede prisotnosti dima in alarmiranju med požarno nevarnostjo. Naprava se namesti na strop zaščitenih prostorov. Ne zahteva dodatne namestitve alarma.	
MESTO NAMESTITVE	
Da bi zagotovili največjo možno zaščito, je treba detektorje dima namestiti v vse požarno ogrožene prostore, zlasti: sobe, spalnice, hodnike, kleti, shrambe. Najmanjše število senzorjev je vsaj en senzor v vsakem nadstropju na hodniku v bližini stopnišča in spalnice. Pri izbiri mesta namestitve se prepričajte, da je morebitni zvočni alarm dobro slišen iz drugih prostorov v stavbi. Najprimernejše mesto za namestitev javljalnika dima je med spalnico in prostorom, ki je izpostavljen požaru. Najbolje je, če je enota nameščena na sredini stropa na razdalji Najmanj 60 cm od vsakega notranjega vogala. Ne nameščajte na poševne stropove, ker lahko to povzroči kopičenje zraka brez dima. Če je strop nagnjen pod kotom več kot 30° in ima skupno višino do 6 m, naj bo od vrha oddaljen 30–50 cm. Če je naklon do 45°, je detektor mogoče namestiti na nagnjen strop.	

Priporočamo, da senzor namestite na zgornja mesta (vsaj en senzor na nadstropje) (sl. 3): 1. Spalnica 2. Stopnišče 3. Dnevna soba 4. Kuhinja 5. Vhod 6. Garaža		Naprave ne nameščajte: – v bližini kuhalnikov, grelnikov, termalnih kopeli, fluorescenčnih virov svetlobe (npr. fluorescenčnih sijalk); – v bližini oken, ventilatorjev, klimatskih naprav, radiatorjev; – na razdalji manj kot 0,9 m od prostorov z visoko vlažnostjo; – v prostorih, ki so izpostavljeni prahu; – v bližini mest, kjer se nabira tople zrak (v strešnih ovinkih, kotih med stropom in steno); – v prostorih, izpostavljenih temperaturam pod –10 °C in nad 40 °C; – na nedostopnem mestu.	
NAMESTITEV			
Glejte sliko 2. 1: Ločite podnožje od ohišja enote. 2: Označite 2 pritrdilni točki in nato pritrdite podnožje z vijaki. 3: Prepričajte se, da je baterija pravilno nameščena v napravo. Pritisnite in držite gumb TEST (PRESKUS), da preverite, ali senzor deluje pravilno. 4: Senzor namestite na podnožje in ga nato previdno privijte v smeri urinega kazalca, da se prilega podnožju. Zaslišali boste značilen »klik«, ki bo pokazal, da je senzor pravilno nameščen v podnožje. 5: Ponovno preizkusite napravo tako, da pritisnete in držite gumb TEST/HUSH (PRESKUS/UTIŠANJE), da zagotovite, da naprava deluje pravilno in da je pisk jasno slišen. Rdeča LED lučka bo utripala rdeče in naprava bo piskala – to pomeni pravilno delovanje senzorja.			
DELOVANJE NAPRAVE			
Pred prvo uporabo: Odstranite podnožje iz naprave in odprite rezo za baterijo. Izvlecite baterijo in nato odstranite zaščitno folijo iz baterije. Baterijo vstavite nazaj v žep in se prepričajte, da je polarnost pravilna. Napačna polarnost baterije lahko poškoduje napravo, zato bodite posebej pozorni pri namestitvi baterije. Uporabite gumb TEST (PRESKUS) za preverjanje ustreznega delovanja naprave. Gumb za preskus (TEST) – je namenjen preskušanju naprave: 1: Pritisnite in držite gumb TEST, dokler ne zaslišite zvočnega signala. 2: Pri preizkušanju se prepričajte, da je zvok dobro slišen iz vseh spalnic. 3: Pri preizkušanju naprave nikoli ne uporabljajte odprtega ognja. 4: Med preizkušanjem naprave ne polagajte na ušesa, saj lahko to povzroči poškodbe sluha. 5: Predlagamo, da napravo redno preizkušate vsaj enkrat na teden, po vsaki menjavi baterije in čiščenju. 6: Po preskusu naprave bo senzor prešel v tihi način in po približno 10 minutah se bo vrnil v normalni način. Običajni način: Ko je naprava pravilno vklopljena, preide v običajni način. Rdeča dioda LED v običajnem načinu utripa približno vsakih 43 sekund. Način alarma: Ko je presežena sprejemljiva koncentracija dima, detektor preide v način alarma. Rdeča dioda LED utripa vsako sekundo in naprava piska. V načinu alarma lahko napravo izklopite s pritiskom na gumb TEST/HUSH (PRESKUS/UTIŠANJE). Tihi način traja 10 minut in v tem času utripa rdeča dioda LED. Po tem času se naprava vrne v normalen način. Tihi način: V običajnem načinu pritisnite in držite gumb "TEST/HUSH« (PRESKUS/UTIŠANJE), dokler se ne sliši en sam signal. Tihi način se bo aktiviral 10 minut, med katerim dioda LED utripa vsakih 10 sekund. Skoraj prazna baterija: Nizka raven baterije (≤7,35 V) se signalizira z enim nizkim piskom približno vsakih 43 sekund. Čim prej zamenjajte baterije. Po vsaki zamenjavi baterije preverite pravilno delovanje senzorja z gumbom TEST (PRESKUS). Lažni alarmi: Glasen zvočni signal pomeni, da je senzor zaznal prisotnost dima ali produktov zgorevanja v zraku. Vklon signalne naprave je lahko le opozorilni alarm, ki nakazuje prisotnost dima iz kuhinje med kuhanjem ali pečenjem. Opozorilni alarm se samodejno izklopi, ko senzor preneha zaznavati dim. V ta namen je treba z ventilatorjem ali s prezračevanjem prostora odpihniti dim, ki se nabere okoli senzorja. Zamenjava baterij Odstranite detektor iz podnožja, nato pa odstranite staro baterijo iz naprave. V napravo vstavite novo baterijo 6LR61 ali 6F22 (9 V DC) in poskrbite za pravilno polarnost. Detektor ponovno pritrdite na podnožje.			
RAVNANJE V PRIMERU POŽARA			
1. Zapustite prostor v skladu z vnaprej pripravljenim načrtom evakuacije. 2. Preverite, ali so vrata vroča. Če je, zapustite prostor na drug način. 3. Ostanite čim bližje tlom. 4. Nos in usta si pokrijte z vlažno krpo. Dihajte s kratkimi in plitkimi vdih. 5. Ne odpirajte vrat in oken, razen če so na poti iz hiše v sili. 6. Takoj se obrnite na gasilce ali policijo. 7. Če je alarm lažen, preverite, ali je mesto namestitve pravilno. 8. Ne vstopajte v gorečo stavbo.			
ODPRAVLJANJE TEŽAV			
Med preskusom ni signala 1: Preverite, ali je v napravi baterija. 2: Preverite, če je baterija pravilno napajana. 3: Zamenjajte baterijo, če je izpraznjena.		Detektor v intervalih 43 sekund oddaja posamezne zvočne signale 1: Skoraj prazna baterija. Zamenjajte baterijo. Alarmni signal se aktivira brez razloga 1: Senzor je občutljiv na paro in prah. Ti dejavniki lahko sprožijo alarm.	
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE			
Napravo je priporočljivo redno čistiti z mehko krpo, enkrat na leto pa s sesalnikom, da očistite vse votline, v katerih se lahko usede prah. Pri čiščenju s sesalnikom odstranite baterijo. Za čiščenje nikoli ne odpirajte ohišja senzorja.			
POPRODAJNE STORITVE			
Če kljub skrbnosti, ki smo jo vzeli pri oblikovanju in izdelavi vašega izdelka, ne deluje pravilno, se obrnite na naše tehnike v poprodajni servisni ekipi.		Svetovalec za maloprodajne stranke Telefon: +48 (32) 43 43 110 int. 109 e-pošta: techniczny@orno.pl Od ponedeljka do petka od 8.00 do 17.00	
KOMUNIKACIJSKI KANALI, POVEZANI Z VARNOSTJO			
Vse pritožbe in informacije v zvezi z varnostjo izdelka je treba sporočiti proizvajalcu prek spletne strani: www.virone.pl .			
DODATNE INFORMACIJE			
Ker se tehnični podatki lahko spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti. Dodatne informacije o izdelkih VIRONE so na voljo na www.virone.pl . Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. ne prevzema odgovornosti za neupoštevanje določil iz tega priročnika. Podjetje Orno Logistic Sp. z o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja priročnika – najnovejšo različico priročnika lahko prenesete s spletne strani www.virone.pl . Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.			