

**Model: TA-6**

SL| Potovalni adapter z USB polnilnikom



**SL| POMEMBNO!**

*Pred uporabo te naprave preberite uporabniški priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo. Vsaka popravila ali spremembe, ki jih izvajate sami, izničijo veljavnost garancije. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja naprave.*

*Ker se tehnični podatki lahko spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti.*

*Dodatne informacije o izdelkih podjetja VIRONE so na voljo na spletni strani [www.virone.pl](http://www.virone.pl). Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. ne prevzema odgovornosti za neupoštevanje določil iz tega priročnika. Podjetje Orno Logistic Sp. z o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja priročnika – najnovjšo različico priročnika lahko prenesete s spletne strani [support.virone.pl](http://support.virone.pl). Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.*

*1. Ne uporabljajte naprave v nasprotju z njenim predvidenim namenom uporabe.*

*2. Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.*

*3. Ne upravljajte z napravo, če je ohišje poškodovano.*

*4. Naprave ne popravljajte sami.*

*5. Primerno samo za uporabo v notranjih prostorih.*



*V vsakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je odpadna oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol prekržanega odpadnega zabojnika, ki je prikazana na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno odstranjevati med gospodinjstve odpadke, v nasprotnem primeru se takšno odstranjevanje denarno kaznuje. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko vrne rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!*

11/2022

**SESTAVA**

	<p>Zamenjava varovalke:                  1. Odstranite majhen pokrov, da boste imeli dostop do nadomestnih varovalk.                  2. Odstranite staro varovalko in jo zamenjajte.                  Uporabljajte samo varovalke tipa 8 A</p>
sl. 1	sl. 2

sl. 3	sl. 4	sl. 5	sl. 6

**TEHNIČNI PODATKI**

Nominalna napetost:	100–240 V~, 50/60 Hz
Največji tok	najv. 8 A
Največja obremenitev	880 W (przy 110 V) / 1840 W (przy 230 V) 880 W (pri 110 V) / 1840 W (pri 230 V) 880 W (bei 110 V) / 1840 W (bei 230 V)
Mere	55 x 68 x 53 mm
Neto teža	128 g

**OPIS**

Univerzalni potovalni adapter z USB polnilnikom omogoča uporabo vseh vtičev povsod po svetu, tudi v Avstraliji, Kitajski, Veliki Britaniji, ZDA, Japonski itd.

**DELOVANJE NAPRAVE**

1. Prepričajte se, da so vsi drsniki varno nameščeni v začetnih položajih.
  2. Narahlo pritisnite izbrano vrsto vtiča in jo potisnite naprej, da se zaskoči. V primeru vtiča ZK, izvlecite izolirani ozemljitveni pin iz ohišja.
  3. Aparat priključite na adapter.
  4. Adapter priključite na stensko vtičnico.
  5. Po uporabi lahko odstranite vilice tako, da potisnete drsnik v originalni položaj.
- Vtič ZDA: Pritisnite drsnik ZDA/AUS in ga potisnite povsem navzgor (sl. 3). Prepričajte se, da sta obe kontaktni lopatici obrnjeni v vzporedni položaj. Pritisnite kvadratni gumb in drsnik USA/AUS potisnite nazaj, da ga zaustavite.
- Vtič AUS: Pritisnite drsnik ZDA/AU in ga potisnite povsem navzgor ter kontaktni lopatici zavrtite v položaj AUS (sl. 4).
- Vtič UK: Pritisnite drsnik UK in ga potisnite povsem navzgor (sl. 5). Pritisnite kvadratni gumb in drsnik ZK potisnite nazaj, da ga zaustavite.
- Vtič EU: Drsnik EU potisnite povsem navzgor (sl. 6). Pritisnite kvadratni gumb in drsnik EU potisnite nazaj, da ga zaustavite.

**VARNOST IN VZDRŽEVANJE**

Vzdrževalna dela se morajo izvajati, ko je napajanje izključeno.  
Čistite le z mehкими in suhimi krpami.  
Ne uporabljajte kemičnih čistil.  
Izdelka ne pokrivajte.  
Zagotovite zračenje.