



www.orno.pl

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, POLAND

tel. (+48) 32 43 43 110

ORNO

Model: OR-WAT-435, OR-WAT-435/B, OR-WAT-435(GS), OR-WAT-435(GS)/B


PL| Watomierz z wyświetlaczem LCD

EN| Power meter with LCD

DE| Wattmeter mit LCD-Display

FR| Wattmètre avec afficheur LCD

UA| Енергометр розетковий з ЖК-дисплеєм



PL| Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.

Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu. Dodatkowo informacje na temat produktów marki ORNO dostępne są na: www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualna wersja do pobrania ze strony support.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
3. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
4. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
5. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
6. Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku w środowisku suchym.
7. Produkt przeznaczony jest do użytku w ramach maksymalnych wartości obciążenia.
8. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
9. Wyrób zgodny z CE.
10. Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!
11. Zużyte baterie i/lub akumulatory należy traktować jako odrębny odpad i umieszczać w indywidualnym pojemniku. Zużyte baterie lub akumulatory powinny zostać oddane do punktu zbierania/odbioru zużytych baterii i akumulatorów. Informacje na temat punktów zbierania/odbioru udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju.

EN| Directions for safety use

Before connecting and using the device, read this Operating Manual and keep it for future reference. In case something written herein is unclear, please contact the seller. The manufacturer is not responsible for any damage that can result from improper device installation or operation. Any repair or modification carried out by yourselves results in loss of guarantee.

In view of the fact that the technical data are subject to continuous modifications, the manufacturer reserves a right to make changes to the product characteristics and to introduce different constructional solutions without deterioration of the product parameters or functional quality.

Additional information about ORNO products are available at www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. holds no responsibility for the results of non-compliance with the provisions of the present Manual. Orno Logistic Sp. z o.o. reserves the right to make changes to the Manual - the latest version of the Manual can be downloaded from support.orno.pl. Any translation/interpretation rights and copyright in relation to this Manual are reserved.

1. Do not use the device against its intended use.
2. Disconnect the power supply before any activities on the product.
3. Do not immerse the device in water or another fluids.
4. Do not operate the device when its housing is damaged.
5. Do not open the device and do not repair it by yourselves.
6. The device is only suitable for use in a dry environment.
7. The device is designed to operate with its maximum load ranges.
8. The device is intended for indoor use.
9. Product compliant with CE standards.
10. Every household is a user of electrical and electronic equipment and therefore a potential producer of hazardous waste to humans and the environment from the presence of hazardous substances, mixtures and components in the equipment. On the other hand, waste equipment is a valuable material, from which we can recover raw materials such as copper, tin, glass, iron and others. The symbol of a crossed-out rubbish bin placed on the equipment, packaging or documents attached thereto indicates the necessity of separate collection of waste electrical and electronic equipment. Products marked in this way, under penalty of a fine, may not be disposed of in ordinary waste together with other waste. The marking also means that the equipment was placed on the market after the 13th August 2005. It is the user's responsibility to hand over the waste equipment to a designated collection point for proper treatment. Used equipment may also be returned to the seller in case of purchase of a new product in a quantity not greater than the new purchased equipment of the same type. Information about the available waste electrical equipment collection system can be found at the information point of the shop and in the municipal office. Proper handling of waste equipment prevents negative consequences for the environment and human health!
11. Used batteries and/or accumulators should be treated as separate waste and placed in an individual container. Used batteries or accumulators should be taken to a collection/receipt point for used batteries and accumulators. For information on collection/collection points, contact your local authority or your local dealer. Used equipment may also be returned to the seller in case of purchase of a new product in a quantity not greater than the new purchased equipment of the same type. The product is equipped with a portable battery. Please refer to the following manual for instructions on how to install and remove batteries.

DE| Anweisungen zur sicheren Verwendung

Bevor Sie das Gerät anschließen und benutzen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch. Wenn Sie Probleme beim Verständnis dieser Anleitung haben, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer des Gerätes. Der Hersteller haftet nicht für die Schäden, die aus falscher Montage oder falschem Gebrauch des Geräts folgen können. Selbständige Reparaturen und Modifikationen führen zum Verlust der Garantie.

In Anbetracht der Tatsache, dass die technischen Daten ständig geändert werden, behält sich der Hersteller das Recht auf Änderungen in Bezug auf Charakteristik des Produktes und Einführung anderer Konstruktionslösungen, die die Parameter und Gebrauchsfunktionen nicht beeinträchtigen, vor.

Für weitere Informationen zu ORNO-Produkten besuchen Sie bitte die Website: www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. haftet nicht für die Folgen der Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, Änderungen in der Bedienungsanleitung vorzunehmen - aktuelle Version zum Herunterladen unter support.orno.pl. Alle Rechte an Übersetzung/Dolmetschen und Urheberrechten an dieser Bedienungsanleitung sind vorbehalten.

1. Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in dieser Anweisung beschriebenen Zwecken
2. Alle Arbeiten dürfen nur bei abgeschalteter Stromversorgung durchgeführt werden.
3. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten.
4. Nutzen Sie die Anlage nicht, wenn ihre Gehäuse beschädigt ist.
5. Öffnen Sie die Einrichtung nicht und führen Sie keine selbstständigen Reparaturen aus.
6. Das Gerät eignet sich ausschließlich zur Anwendung in einer trockenen Umgebung.
7. Das Produkt ist für Anwendung im Rahmen der maximalen Belastungswerte geeignet.
8. Das Gerät ist für den Inneneinsatz bestimmt.
9. CE-konformes Gerät.
10. Jeder Haushalt ist ein Benutzer von Elektro- und Elektronikgeräten und daher ein potenzieller Produzent von gefährlichen Abfällen für Mensch und Umwelt, da die Geräte gefährliche Stoffe, Gemische und Komponenten enthalten. Andererseits sind gebrauchte Geräte ein wertvolles Material, aus dem wir Rohstoffe wie Kupfer, Zinn, Glas, Eisen u.a. gewinnen können. Das Symbol des durchgestrichenen Müllimers auf Geräten, Verpackungen oder den angehängten Dokumenten deutet auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten hin. So gekennzeichnete Produkte dürfen unter Androhung einer Geldstrafe nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Diese Kennzeichnung bedeutet gleichzeitig, dass das Gerät nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde. Der Benutzer soll die Altgeräte einer festgelegten Sammelstelle zur entsprechenden Entsorgung zuführen. Gebrauchte Geräte können auch an den Verkäufer übergeben werden, wenn Sie ein neues Produkt in einer Menge kaufen, die nicht höher ist als die der neu gekauften Ausrüstung desselben Typs. Informationen zum verfügbaren Sammelsystem für Elektroaltgeräte finden Sie am Informationspunkt des Geschäfts und im Stadt- / Gemeindeamt. Der sachgemäße Umgang mit gebrauchten Geräten verhindert negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit!
11. Verbrauchte Batterien und/oder Akkus sollten als separate Abfallstücke behandelt und in einen getrennten Behälter hingelegt werden. Verbrauchte Batterien oder Akkus sind an der Sammelstelle für gebrauchte Batterien und Akkus abzugeben. Informationen zu den Sammelstellen erhalten Sie von den örtlichen Behörden oder Verkäufern dieser Art von Geräten. Gebrauchte Geräte können auch an den Verkäufer übergeben werden, wenn Sie ein neues Produkt in einer Menge kaufen, die nicht höher ist als die neu gekaufte Ausrüstung desselben Typs. Das Produkt ist mit einem tragbaren Akku ausgestattet. Die Montage und Demontage der Batterie ist in der folgenden Bedienungsanleitung beschrieben.

FR| Conseils pour une utilisation sûre

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez cette notice d'utilisation et gardez-la précieusement pour toute utilisation future de l'appareil. Les réparations et les modifications effectuées par un non professionnel entraînent une perte de garantie. Le fabricant décline toute responsabilité des dommages qui pourraient résulter d'une mauvaise installation ou exploitation de l'appareil. Étant donné que les spécifications techniques peuvent être modifiées, le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques techniques du produit et d'introduire d'autres solutions qui n'ont pas d'impact sur les paramètres techniques et la facilité d'utilisation de l'appareil. La dernière version du manuel d'utilisation est disponible en téléchargement libre sur le site internet www.support.orno.pl. Tous les droits de traduction/interprétation et les droits d'auteur de ce manuel sont réservés.

1. Utiliser l'appareil conformément à sa destination.
2. Effectuer toutes les activités avec l'alimentation coupée.
3. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou autres liquides.
4. Ne pas utiliser l'appareil si son cadre est abîmé.
5. Ne pas ouvrir l'appareil et ne pas faire des réparations soi-même.
6. L'appareil doit être utilisé dans un environnement sec.
7. Le produit est destiné à être utilisé en charge maximum.
8. L'appareil a été conçu pour un usage intérieur.
9. Produit conforme aux normes CE.
10. Chaque ménage est un utilisateur d'équipements électriques et électroniques et donc un producteur potentiel de déchets dangereux pour l'homme et l'environnement du fait de la présence de substances, mélanges et composants dangereux dans les équipements. D'autre part, les déchets d'équipements sont une matière précieuse à partir de laquelle nous pouvons récupérer des matières premières telles que le cuivre, l'étain, le verre, le fer et autres. Le symbole d'une poubelle barrée d'une croix placée sur l'équipement, l'emballage ou les documents qui y sont joints indique la nécessité d'une collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques. Les produits ainsi marqués, sous peine d'amende, ne peuvent être éliminés avec les déchets ordinaires avec les autres déchets. Le marquage signifie également que l'équipement a été mis sur le marché après le 13 août 2005.

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de remettre les équipements usagés à un point de collecte désigné pour un traitement approprié. L'équipement usagé peut également être retourné au vendeur en cas d'achat d'un nouveau produit en quantité n'excédant pas celle de l'équipement neuf acheté du même type. Les informations sur le système de collecte des déchets d'équipements électriques sont disponibles au point d'information du magasin et au bureau municipal. Une manipulation correcte des équipements de traitement des déchets permet d'éviter les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine!

11. Les piles et/ou accumulateurs usagés doivent être traités comme des déchets séparés et placés dans un conteneur individuel. Les piles ou accumulateurs usagés doivent être acheminés vers un point de collecte des piles et accumulateurs usagés. Pour plus d'informations sur les points de collecte, contactez votre autorité locale ou votre revendeur local. L'équipement usagé peut également être retourné au vendeur en cas d'achat d'un nouveau produit en quantité n'excédant pas celle de l'équipement neuf acheté du même type. Le produit est équipé d'une pile portable. Pour des instructions sur la façon d'installer et d'enlever les piles, veuillez consulter le mode d'emploi suivant.

UA| Вказівки щодо безпечного використання

Перед початком використання пристрою необхідно вивчити інструкцію з експлуатації та зберегти її для майбутнього використання. Самостійний ремонт та модифікація призводять до втрати гарантії. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути через неправильне встановлення або експлуатацію пристрою. Зважаючи на постійні модифікації технічних даних Виробник залишає за собою право вносити зміни в опис виробу та вносити інші конструктивні зміни, що не впливають негативно на параметри та експлуатаційні якості виробу. Остання версія інструкції доступна для завантаження на сайті www.support.orno.pl. Усі права на переклад/інтерпретацію та авторські права цієї інструкції захищені.

Будь-які операції виконуються при вимкненому електроживленні.

1. Не використовуйте виріб за призначенням.
2. Усі дії слід виконувати при вимкненому електроживленні.
3. Не занурюйте виріб у воду та інші рідини.
4. Не використовуйте пристрій із пошкодженим корпусом.
5. Не робіть самостійних ремонтів.
6. Прилад придатний виключно для використання у сухому середовищі.
7. Прилад призначений для використання у межах максимального навантаження.
8. Пристрій призначений для використання всередині приміщень.
9. Прилад відповідає стандартам CE.
10. Кожне господарство є користувачем електричного та електронного обладнання і, отже, потенційним виробником небезпечних для людей та навколишнього середовища відходів через наявність у обладнанні небезпечних речовин, сумішей та компонентів. З іншого боку, використане обладнання є цінним матеріалом, з якого можна витягти сировину, таку як мідь, олово, скло, залізо та інші. Умовне позначення перекресленого бака для сміття, розміщене на обладнанні, упаковці або прикріплених до нього документах, вказує на необхідність селективного збору відходів електричного та електронного обладнання. Вироби, позначені таким чином, не можуть бути викинуті у звичайне сміття разом з іншими відходами, інакше за це загрожує штраф. Маркування означає, що обладнання з'явилося на ринку після 13 серпня 2005 року. Користувач зобов'язаний передати використаний прилад до зазначеного пункту збору для подальшого його перероблення. Використане обладнання також може бути передано продавцеві, у разі купівлі нового виробу в кількості не більше, ніж нове обладнання такого ж виду. Інформацію про доступну систему збору використаного електричного устаткування можна отримати в інформаційному пункті магазину та міському чи районному управлінні. Правильне поводження з використаним обладнанням запобігає негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини!
11. Використані батареї та/або акумулятори слід розглядати як окремі відходи та поміщати в окремий контейнер. Використовувані батареї або акумулятори слід доставляти до пункту збору використаних батарей та акумуляторів. Інформація про пункти збору надається місцевою владою або продавцями цього обладнання. Використане обладнання також може бути передано продавцеві, у разі купівлі нового виробу в кількості не більше, ніж нове обладнання такого ж виду. Продукт має переносний акумулятор. Спосіб монтажу та виймання акумулятора наведено в наступній інструкції.

09/2022

BUDOWA/ CONSTRUCTION/ AUFBAU/ CONCEPTION/ БУДОВА ВИРОБУ



rys.1/ fig.1/ Abb.1/ fig.1/ рис.1



rys.2/ fig.2/ Abb.2/ fig.2/ рис.2

1) duży wyświetlacz LCD	1) Large LCD display	1) Großer LCD Bildschirm	1) grand écran LCD	1) ЖК-дисплей
2) przycisk SET	2) SET button	2) Taste SET	2) bouton SET	2) кнопка SET
3) przycisk ENERGY	3) ENERGY button	3) Taste ENERGY	3) bouton ENERGY	3) кнопка ENERGY
4) przycisk COST	4) COST button	4) Taste COST	4) bouton COST	4) кнопка COST
5) przycisk UP	5) UP button	5) Taste UP	5) bouton UP	5) кнопка UP
6) gniazdo sieciowe: OR-WAT-435 - wersja French OR-WAT-435(GS) – wersja Schuko	6) power socket: OR-WAT-435 – French type OR-WAT-435(GS) – Schuko type	6) Steckdose: OR-WAT-435 - Version french OR-WAT-435(GS) - Version schuko	6) prise secteur : OR-WAT-435 - Version française OR-WAT-435(GS) - Version Schuko	6) мережеве гніздо: OR-WAT-435 - версія French OR-WAT-435 (GS) - версія Schuko
Watomierz umożliwia sprawdzenie: zużycia prądu elektrycznego i obliczenie kosztów zużytej energii podłączonego urządzenia.	This power meter enables to check power consumption and to calculate cost of the energy used by the connected electric appliance.	Der Wattmeter ermöglicht: den Stromverbrauch zu prüfen und die Kosten der Energie, die ein angeschlossenes Gerät verbraucht, zu berechnen.	Le wattmètre permet de vérifier : la consommation de courant électrique et de calculer le coût de l'énergie consommée par l'appareil connecté.	Енергометр дозволяє перевірити: споживання електроенергії та розрахувати енерговитрати підключеного пристрою.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA/ TECHNICAL DATA/ TECHNISCHE DATEN/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES/
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Zasilanie	Power supply	Stromversorgung	Alimentation	Живлення	230V AC, 50 Hz
Maksymalny prąd	Maximum current	Maximaler Strom	Courant max.	Максимальна сила струму	16A
Maksymalna moc	Maximum load	Maximale Leistung	Puissance max	Максимальна потужність	3680W
Pomiar napięcia	Voltage range	Messung der Spannung	Mesure de la tension	Діапазон вимірювання напруги	150V AC~276V AC
Zakres wyświetlanej skumulowanej energii elektrycznej	Range of displayed cumulative electricity	Bereich der angezeigten kumulierten elektrischen Energie	Portée de l'électricité consommée affichée	Діапазон виведення загальної витрати електроенергії	0,000 kWh~9999 kWh
Skumulowany koszt energii elektrycznej	Cumulative cost of electricity	Kumulierte Kosten der elektrischen Energie	Coût total de l'électricité	Загальні витрати на електроенергію	0,00 €~9999 €
Zakres ustawiania kosztu energii elektrycznej	Cost electricity setting range	Bereich der Einstellung der Kosten der elektrischen Energie	Portée du coût de l'électricité	Діапазон налаштувань витрат на електроенергію	00,00 €/kWh~99,99 €/kWh
Zakres pomiarowy	Measurement range	Messbereich	Plage de la mesure	Діапазон вимірювання	0.1~3680W
Wewnętrzny akumulator	Inner battery	Eingebautes Akku	Batterie interne	Внутрішній акумулятор	NiMH 3,6V; 40mAh
Standard gniazd French (typ E)	Socket standard French (type E)	Steckdosen Standard French (Typ E)	Type de prises French (type E)	Тип розеток Schuko (тип F)	OR-WAT-435, OR-WAT-435/B
Standard gniazd Schuko (typ F)	Socket standard Schuko (type F)	Steckdosen Standard Schuko (Typ F)	Type de prises Schuko (type F)	Тип розеток Schuko (тип F)	OR-WAT-435(GS), OR-WAT-435(GS)/B
Wymiary	Dimensions	Abmessungen	Dimensions	Розміри	70x149x77,2 mm
Waga netto	Net weight	Nettogewicht	Poids net	Маса	0,172 kg

PL

OPIS/PRZEZNACZENIE

Urządzenie przeznaczone jest do analizowania zużycia energii urządzeń elektrycznych. Jest on podłączony w łatwy sposób pomiędzy gniazdo zasilania, a wtyczkę zasilającą sprawdzanego urządzenia.

Watomierz może być używany wyłącznie ze standardowymi gniazdami elektrycznymi o napięciu 230V AC. Maksymalne obciążenie gniazda nie może przekroczyć 3680 Wattów.

W celu prognozowania kosztów należy wprowadzić jednostkową cenę energii elektrycznej (waluta w EURO).

Urządzenie nie podlega kalibracji, nie może więc służyć do celów naliczania kosztów użytkowania.

Nie dokonywać pomiarów w wilgotnych pomieszczeniach ani w nieodpowiednich warunkach.

Do nieodpowiednich warunków zalicza się:

- mokre pomieszczenia lub o wysokiej wilgotności powietrza,
- pyły, palne gazy, pary, rozpuszczalniki,
- burza lub podobne warunki generujące silne pole elektrostatyczne, itp.

OBSŁUGA

Przycisk RESET:

Przed pierwszym użyciem zresetuj urządzenie przyciskiem RESET.

Jeżeli urządzenie nie reaguje na naciśnięcie przycisków należy go zresetować przyciskiem RESET.

Po włączeniu watomierza do sieci przez około 1 sekundę zaświecą się wszystkie znaki na wyświetlaczu LCD, a potem nastąpi automatyczne przejście do pracy.

WYŚWIETLANE DANE:

Pierwszy wiersz wyświetlacza ENERGY pokazuje moc.

W celu zmiany wyświetlanych danych naciśnij przycisk „ENERGY”. Kolejność wyświetlanych danych:

Moc (W)→Napięcie (V)→Prąd (A)→Częstotliwość (Hz) →Współczynnik mocy (Power factor) →Moc (W)

1. Zakres mocy : 0,0 W~3680 W

2. Zakres napięcia : 150 V AC~276 V AC

3. Zakres prądu : 0,000 A~16 A

4. Zakres częstotliwości : 50 Hz~60 Hz

5. Zakres współczynnika mocy : 0,00~1,00

Drugi wiersz wyświetlacza TOTAL wyświetla łączny koszt.

W celu zmiany wyświetlanych danych naciśnij przycisk „COST”. Kolejność wyświetlanych danych:

Łączna ilość energii elektrycznej (kWh)→Łączny koszt energii elektrycznej (€)→ Łączna ilość emitowanego CO2 (Kg)→Łączny czas w dniach (Day)→Koszt energii elektrycznej (€/kWh)→Łączna ilość energii elektrycznej (kWh)

1. Zakres łącznej ilości energii elektrycznej : 0.000 kWh~9999 kWh,

2. Zakres kosztów energii elektrycznej : 0,00 €~9999 €

3. Zakres emisji CO2 : 0,00-9999 kg

4. Łączny czas : 0-9999 dni

5. Zakres ustawienia kosztów energii elektrycznej: 00,00 €/kWh~99,99 €/kWh

Trzeci wiersz wyświetlacza ON TIME wyświetla łączny czas.

Format wyświetlania 00:00, gdzie dwie pierwsze cyfry oznaczają minuty (2 cyfry pojawiają się począwszy od 10 minut), a pozostałe pokazują sekundy. Po 60 min. ponownie wyświetli się 00:00, gdzie dwie pierwsze cyfry oznaczają godziny (2 cyfry pojawiają się począwszy od 10 godzin), a pozostałe pokazują minuty. Po 24 godzinach nastąpi przeliczenie.

UWAGA: Wszystkie dane w czasie rzeczywistym będą odświeżane co 1 sek.

USTAWIENIE CENY 1kWh:

Naciśnij i przytrzymaj „SET” przez 3 sekundy, żeby wejść do ustawiania kosztów energii elektrycznej w €/kWh.

Naciśnij „UP” w celu zmiany wartości.

Naciśnij „SET” w celu wybrania następnej cyfry.

Naciśnij „COST” w celu zakończenia ustawień.

** Jeżeli przez 10 sekund żaden przycisk nie zostanie naciśnięty, nastąpi automatyczne wyjście z ustawień.

WYŚWIETLANIE PRZECIĄŻENIA (ENERGY OVERLOAD):

Jeżeli do gniazdka zostanie podłączone obciążenie przekraczające 3680W, interfejs ENERGY będzie migać.

W celu całkowitego wyzerowania urządzenia i powrotu do ustawień fabrycznych naciśnij na chwilę przycisk RESET.

DESCRIPTION

The device is designed to analyze energy used by electric appliances. It can be installed in an easy and fast way by connecting it between the socket and the power plug of the device you want to control. This power meter is suitable for use with standard power sockets only (230V AC). The maximum load of the socket cannot exceed 3680W. In order to forecast the cost, you need to enter a unitary price for electric energy (currency in EUR). This device cannot be calibrated thus it cannot be used as consumption costs calculator. It is not suitable for use in moist areas, nor in inadequate conditions.

Inadequate conditions include:

- wet or increased humidity areas,
- dust, flammable gases, vapors, dissolvents,
- storm or other harsh weather conditions that can generate strong electrostatic field, etc.

OPERATION

RESET button:

Before first use, make sure to reset the device with the RESET button.

If the device does not respond when you press the buttons, make sure to reset it with the RESET button.

Once you plug in the meter, all icons will be visible on the LCD display for about 1 second. After this time, the device will automatically shift to a working mode.

DATA ON THE DISPLAY:

ENERGY - first line of the display shows power.

In order to change the data on the display, press ENERGY button. The data are displayed in the following order:

Power (W)→Voltage (V)→Current (A)→Frequency (Hz) →Power factor →Power (W)

1. Power range : 0.0 W~3680 W
2. Voltage range : 150 V AC~276 V AC
3. Current range : 0,000 A~16 A
4. Frequency range : 50 Hz~60 Hz
5. Power factor range : 0.00~1.00

TOTAL – second line of the display shows total cost.

In order to change the data on the display, press COST button. The data are displayed in the following order:

Total electric energy (kWh)→Total electric energy cost (€)→ Total amount of generated CO₂ (Kg)→Total time in days (Day)→Electric energy cost (€/kWh)→Total electric energy (kWh).

1. Total electric energy range : 0.000 kWh~9999 kWh,
2. Total electric energy cost range : 0.00 €~9999 €
3. CO₂ emission range : 0.00-9999 kg
4. Total time : 0-9999 days
5. Electric energy cost adjustment range: 00.00 €/kWh~99.99 €/kWh

ON TIME – third line of the display shows total time.

Data are displayed in 00:00 format, where two first digits express minutes (2 digits first appear after 10 minutes lapse) and the other two digits express seconds. When 60 minutes lapse, 00:00 will be again displayed, where two first digits express hours (2 digits first appear after 10 hours lapse) and the other two digits express minutes. After 24 hours, the time will be recalculated.

NOTE: In real time status, all data are updated every second

ADJUSTING THE PRICE PER 1kWh:

Press and hold SET for 3 seconds, in order to enter electric energy cost settings (in €/kWh).

Press UP in order to change the values.

Press SET in order to select next digit.

Press COST in order to confirm the settings.

** If you don't press any button within 10 seconds, the device will automatically exit the settings mode.

ENERGY OVERLOAD:

If you connect the socket with the load exceeding 3680W, ENERGY interface will flash on the display.

In order to completely reset the device and to return to default settings, press RESET for a short while.

BESCHREIBUNG/ZWECK

Das Gerät ist für die Analyse vom Stromverbrauch durch die Elektrogeräte geeignet. Es wird einfach zwischen der Steckdose und dem Stecker des analysierten Geräts angeschlossen.

Das Wattmeter kann ausschließlich mit den Standard-Steckdosen mit einer Spannung von 230V AC gebraucht. Die maximale Belastung der Steckdose kann nicht den Wert 3680 Watt überschreiten.

Um die Kosten prognostizieren zu können, soll man einen Einheitspreis für die elektrische Energie (Währung - EURO) angeben.

Das Gerät lässt sich nicht kalibrieren, deswegen kann es nicht zu Kostenberechnung dienen.

Messen Sie den Stromverbrauch nicht in den feuchten Räumen oder unter ungeeigneten Bedingungen.

Zu den ungeeigneten Bedingungen zählt man:

- feuchte Räume oder Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit,
- Stäube, Brenngasen, Dämpfe, Lösungsmittel,
- Gewitter oder ähnliche Bedingungen mit starkem elektrostatischem Feld, etc.

BEDIENUNG

Taste RESET:

Vor der ersten Inbetriebnahme soll man das Gerät neu starten, indem man die Taste RESET drückt.

Reagiert das Gerät auf das Drücken der Tasten nicht, soll man es neu starten, indem man die Taste RESET drückt.

Wird der Wattmeter an das Netz angeschlossen, leuchten alle Zeichen auf dem LCD-Bildschirm 1 Sekunde lang. Das Gerät fängt mit den Messungen automatisch an.

TECHNISCHE DATEN:

Die erste Zeile auf dem Bildschirm ENERGY zeigt die Leistung an.

Um die angezeigten Daten zu ändern, drücken Sie die Taste „ENERGY“. Die Reihenfolge der angezeigten Daten:

Leistung (W)→Spannung (V)→Strom (A)→Frequenz (Hz) →Leistungsfaktor (Power factor) →Leistung (W)

1. Leistungsbereich: 0,0 W~3680 W
2. Spannungsbereich: 150 V AC~276 V AC
3. Strombereich: 0,000 A~16 A
4. Frequenzbereich: 50 Hz~60 Hz
5. Leistungsfaktorbereich: 0,00~1,00

Die zweite Zeile auf dem Bildschirm TOTAL zeigt die Gesamtkosten an.

Um die angezeigten Daten zu ändern, drücken Sie die Taste „COST“. Die Reihenfolge der angezeigten Daten:

Gesamter Stromverbrauch (kWh)→Gesamte Stromkosten (€)→ Gesamte CO₂-Emission (Kg)→Gesamtzeit in Tagen (Day)→Strompreis (€/kWh)→Gesamtstrom (kWh)

1. Bereich des gesamten Stromverbrauches: 0.000 kWh~9999 kWh,
2. Bereich der Stromkosten: 0,00 €~9999 €

3. Bereich der CO2-Emission: 0,00-9999 kg
4. Gesamtzeit: 0-9999 Tage
5. Einstellungsbereich für die Stromkosten: 00,00 €/kWh~99,99 €/kWh

Die dritte Zeile auf dem Bildschirm ON TIME zeigt die Gesamtzeit an.

Das Zeitformat 00:00, wo die ersten zwei Ziffer für Minuten stehen (2 Ziffer werden ab der 10. Minute angezeigt), und die anderen Ziffer für Sekunden stehen. Das Zeitformat 00:00, wo die ersten zwei Ziffer für Minuten stehen (2 Ziffer werden ab der 10. Minute angezeigt), und die anderen Ziffer für Sekunden stehen. Nach 24 Stunden werden die Werte umgerechnet.

ANMERKUNG: Alle Daten in Echtzeit werden jede Sekunde aktualisiert.

DEN PREIS FÜR 1kWh EINSTELLEN:

Drücken Sie die Taste „SET“ und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um zu den Einstellungen des Preises für 1kWh in €/kWh zu übergeben.

Drücken Sie „UP“, um den Wert zu ändern.

Drücken Sie „SET“ um die nächste Ziffer zu wählen.

Drücken Sie „COST“, um den Vorgang zu beenden.

** Wird keine Taste innerhalb von 10 Sekunden gedrückt, wird der Vorgang automatisch beendet.

ANZEIGEN VON ÜBERLASTUNG (ENERGY OVERLOAD):

Wird an die Steckdose eine Belastung über 3680W angeschlossen, blinkt das Interface ENERGY.

Um das Gerät auf Null zu bringen und Voreinstellungen wiederherzustellen, halten Sie die Taste RESET für einige Sekunden gedrückt.

FR

APPLICATION DU PRODUIT

Le dispositif est conçu pour analyser la consommation d'énergie des appareils électriques. Il se branche facilement entre la prise de courant et la fiche d'alimentation de l'appareil à contrôler.

Le wattmètre ne peut être utilisé qu'avec des prises électriques standard de 230V AC. La charge maximale de la prise ne doit pas dépasser 3680 watts.

Afin de prévoir les coûts, il faut saisir le prix unitaire de l'électricité (devise en EURO).

Le dispositif n'est pas soumis à un étalonnage et ne peut donc pas être utilisé à des fins de facturation des frais d'utilisation.

Ne prenez pas de mesures dans des pièces humides ou dans des conditions inadéquates.

Les conditions inadéquates comprennent :

- les pièces humides ou à forte humidité de l'air,
- poussières, gaz, vapeurs et solvants inflammables,
- orage ou conditions similaires générant un fort champ électrostatique, etc.

NOTICE D'UTILISATION

Bouton RESET :

Avant la première utilisation, réinitialisez le dispositif à l'aide du bouton RESET.

Si le dispositif ne réagit pas à la pression des boutons, il doit être réinitialisé à l'aide du bouton RESET.

Lorsque le wattmètre est branché au secteur, tous les caractères de l'écran LCD s'allument pendant environ 1 seconde, puis le dispositif se met automatiquement en marche.

DONNÉES AFFICHÉES :

La première ligne de l'écran ENERGY indique la puissance.

Pour modifier les données affichées, appuyez sur le bouton "ENERGY". Ordre des données affichées :

Puissance (W)→Tension (V)→Courant (A)→Fréquence (Hz) →Facteur de puissance (Power factor) →Puissance (W)

1. Plage de puissance : 0.0 W~3680 W

2. Plage de tension : 150 V CA~276 V CA

3. Plage de courant : 0,000 A~16 A

4. Plage de fréquence : 50 Hz~60 Hz

5. Plage de facteur de puissance : 0,00~1,00

La deuxième ligne de l'écran TOTAL indique le coût total.

Pour modifier les données affichées, appuyez sur le bouton "COST". Ordre des données affichées :

Électricité totale (kWh)→Coût total de l'électricité (€)→Émission totale de CO2 (Kg)→Temps total en jours (Day)→Coût de l'électricité (€/kWh)→Électricité totale (kWh)

1. Plage de l'électricité totale : 0.000 kWh~9999 kWh,

2. Plage de coûts de l'électricité : 0,00 €~9999 €

3. Plage d'émissions de CO2 : 0.00-9999 kg

4. Temps total : 0-9999 jours

5. Plage de réglage du coût de l'électricité : 00,00 €/kWh~99,99 €/kWh

La troisième ligne de l'écran ON TIME indique le temps total.

Le format d'affichage est 00:00 où les deux premiers chiffres indiquent les minutes (2 chiffres apparaissent à partir de 10 minutes) et les chiffres restants indiquent les secondes. Après 60 minutes, 00:00 s'affiche à nouveau, les deux premiers chiffres indiquant les heures (2 chiffres apparaissent à partir de 10 heures) et les chiffres restants indiquant les minutes. Un recomptage aura lieu après 24 heures.

NOTE : Toutes les données en temps réel seront rafraîchies toutes les 1 seconde.

DÉFINITION DU PRIX du 1kWh:

Appuyez sur "SET" pendant 3 secondes pour entrer dans le réglage du coût de l'électricité en €/kWh.

Appuyez sur "UP" pour modifier la valeur.

Appuyez sur "SET" pour sélectionner le chiffre suivant.

Appuyez sur "COST" pour terminer les réglages.

** Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 secondes, les réglages sont automatiquement abandonnés.

AFFICHAGE DE LA SURCHARGE (ENERGY OVERLOAD) :

Si une charge supérieure à 3680W est connectée à la prise, l'interface ENERGY clignote.

Pour réinitialiser complètement le dispositif et revenir aux réglages d'usine, appuyez brièvement sur le bouton RESET.

UA

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТУ

Прилад призначений для аналізу енергоспоживання електричних пристроїв. Він легко підключається між розеткою живлення та вилкою живлення обладнання, що перевіряється.

Енергометр можна використовувати лише зі стандартними розетками з напругою 230 В змінного струму. Максимальне навантаження на розетку не повинно перевищувати 3680 Вт.

Щоб прогнозувати витрати, введіть ціну за одиницю електроенергії (валюта в ЄВРО).

Пристрій не підлягає калібруванню, тому він не може використовуватись для формування рахунків за комунальні послуги.

Не проводьте вимірювання у вологих приміщеннях або невідповідних умовах.

До невідповідних умов належать:

- вологі приміщення чи приміщення з підвищеною вологістю повітря,
- пил, легкозаймисті гази, пари, розчинники,
- гроза або подібні умови, що створюють сильне електростатичне поле тощо.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Кнопка RESET:

Перед першим використанням перезавантажте пристрій за допомогою кнопки RESET.

Якщо пристрій не реагує на натискання кнопок, скиньте його за допомогою кнопки RESET.

Після підключення енергометра до мережі всі символи на ЖК-дисплеї загоряться приблизно на 1 секунду, після чого почнеться робота приладу.

ВІДОБРАЖУВАНІ ДАНІ:

У першому рядку дисплея ENERGY відображається потужність.

Щоб змінити відображені дані, натисніть кнопку «ENERGY». Послідовність даних, що відображаються:

Потужність (Вт) → Напруга (В) → Струм (А) → Частота (Гц) → Коефіцієнт потужності (Power factor) → Потужність (Вт)

1. Діапазон вимірюваної потужності : 0,0 Вт~3680 Вт
2. Діапазон вимірюваної напруги : 150~276 В змінного струму
3. Діапазон вимірюваного струму : 0,000 А~16 А
4. Діапазон вимірюваних частот: 50 Гц~60 Гц
5. Діапазон вимірюваного коефіцієнта потужності : 0,00~1,00

У другому рядку дисплея TOTAL відображається загальна вартість.

Щоб змінити відображені дані, натисніть кнопку «COST». Послідовність даних, що відображаються:

Загальна кількість електроенергії (кВт*год) → Загальна вартість електроенергії (€) → Загальна кількість викидів CO2 (кг) → Загальний час у днях (Day) → Вартість електроенергії (€/кВт*год) → Загальна кількість електроенергії (кВт*год)

1. Обсяг загальної кількості електроенергії : 0,000 кВт*год~9999 кВт*год,
2. Діапазон вартості електроенергії: 0,00 € ~ 9999
3. Діапазон викидів CO2 : 0,00-9999 кг
4. Загальний час: 0-9999 днів
5. Діапазон налаштування вартості електроенергії: 00,00 €/кВт*год~99,99 €/кВт*год

Третій рядок дисплея ON TIME показує загальний час.

Формат відображення 00:00, де перші дві цифри означають хвилини (2 цифри з'являться, починаючи з 10 хвилин), а решта — секунди. Через 60 хв знову відобразиться 00:00, де перші дві цифри позначають годинник (2 цифри з'являться, починаючи з 10 години), а решта – хвилини. За 24 години відбудеться перерахунок.

УВАГА: Усі дані в режимі реального часу оновлюватимуться щомиті.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІНИ 1кВт*год:

Натисніть і утримуйте SET протягом 3 секунд, щоб увійти в режим налаштування вартості електроенергії в €/кВт*год.

Натисніть UP, щоб змінити значення.

Натисніть SET, щоб вибрати наступну цифру.

Натисніть COST, щоб завершити налаштування.

** Якщо жодна кнопка не буде натиснута протягом 10 секунд, автоматичний вихід з режиму налаштування.

ВІДОБРАЖЕННЯ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ (ENERGY OVERLOAD):

Якщо до розетки підключено навантаження більше 3680 Вт, інтерфейс ENERGY блиматиме.

Щоб повністю скинути налаштування пристрою та повернутися до заводських налаштувань, швидко натисніть кнопку RESET.