

OR-WL-3201/100/HS
OR-WL-3201/100/PS
OR-WL-3201/100/S
OR-WL-3201/100/TS

(PL) Wentylator łazienkowy

(EN) Bathroom fan

(DE) Badlüfter

ORNO GROUP Sp. z o.o.
ul. Rolników 437
44-141 Gliwice POLAND
tel. (+48) 32 43 43 110

WAŻNE!

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia.

Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu.

Dodatkowe informacje oraz wsparcie techniczne związane z produktem dostępne na: www.support.orno.pl. Orno Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Firma Orno Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualna wersja do pobrania ze strony www.support.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego.
2. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
3. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
4. Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.
5. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
6. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
7. Do instalacji elektrycznej niezbędny jest wyłącznik o odległości między stykami wszystkich biegunów nie mniejszej niż 3mm.
8. Unikaj przepływu gazów do pomieszczenia z otwartego przewodu kominowego lub innych urządzeń z otwartym ogniem.

IMPORTANT!

Before using the device, read this Service Manual and keep it for future use. Any repair or modification carried out by yourselves results in loss of guarantee. The manufacturer is not responsible for any damage that can result from improper device installation or operation.

In view of the fact that the technical data are subject to continuous modifications, the manufacturer reserves a right to make changes to the product characteristics and to introduce different constructional solutions without deterioration of the product parameters or functional quality.

Additional information and technical support related to the product is available at: www.support.orno.pl. Orno Group Sp. z o.o. holds no responsibility for the results of non-compliance with the provisions of the present Manual. Orno Group Sp. z o.o. reserves the right to make changes to the Manual - the latest version of the Manual can be downloaded from www.support.orno.pl. Any translation/interpretation rights and copyright in relation to this Manual are reserved.

1. The product is intended for indoor installation.
2. Perform all operations with the power disconnected.
3. Do not immerse the device in water or other liquids.
4. Do not cover the device during operation.
5. Do not open the device and do not make any repairs yourself.
6. Do not use the device contrary to its intended use.
7. The electrical installation requires a switch with a minimum 3mm distance between the contacts of all poles.
8. Avoid the invers flow of gases into the room from an open chimney hole or other devices with the open fire.

WICHTIG!

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Eigene Reparaturen und Modifikationen führen zum Verlust der Garantie. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder Bedienung des Gerätes entstehen können.

Da die technischen Daten ständigen Änderungen unterliegen, behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen an den Produkteigenschaften vorzunehmen und andere konstruktive Lösungen einzuführen, die die Parameter und funktionellen Eigenschaften des Produkts nicht beeinträchtigen.

Weitere Informationen und technische Unterstützung zu diesem Produkt finden Sie unter: www.support.orno.pl. Orno Group Sp. z o.o. haftet nicht für die Folgen der Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Orno Group Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, Änderungen in der Bedienungsanleitung vorzunehmen - aktuelle Version zum Herunterladen unter www.support.orno.pl. Alle Rechte an Übersetzung/Dolmetschen und Urheberrechten an dieser Bedienungsanleitung sind vorbehalten.

1. Das Produkt ist für den Innenbereich bestimmt.
2. Führen Sie alle Aktivitäten bei getrennter Stromversorgung durch.
3. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
4. Das Gerät während des Betriebs nicht abdecken.
5. Öffnen Sie das Gerät nicht und reparieren Sie es nicht selbst.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht entgegen seiner Bestimmung.
7. Für die elektrische Installation ist ein Schalter mit einem Abstand zwischen den Kontakten aller Pole von mindestens 3 mm erforderlich.
8. Vermeiden Sie den umgekehrten Fluss von Gasen in den Raum durch ein offenes Schornsteinloch oder andere Geräte mit offenem Feuer.

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony użyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie użytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania użytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze użytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

Each household is a user of electrical and electronic equipment, and hence a potential producer of hazardous waste for humans and the environment, due to the presence of hazardous substances, mixtures and components in the equipment. On the other hand, used equipment is valuable material from which we can recover raw materials such as copper, tin, glass, iron and others. The weee sign placed on the equipment, packaging or documents attached to it indicates the need for selective collection of waste electrical and electronic equipment. Products so marked, under penalty of fine, cannot be thrown into ordinary garbage along with other waste. The marking means at the same time that the equipment was placed on the market after August 13, 2005. It is the responsibility of the user to hand the used equipment to a designated collection point for proper processing. Used equipment can also be handed over to the seller, if one buys a new product in an amount not greater than the new purchased equipment of the same type. Information on the available collection system of waste electrical equipment can be found in the information desk of the store and in the municipal office or district office. Proper handling of used equipment prevents negative consequences for the environment and human health!


Jeder Haushalt ist ein Anwender von Elektro- und Elektronikgeräten und damit ein potenzieller Erzeuger von Abfällen, die für Mensch und Umwelt aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen und Komponenten in den Geräten gefährlich sind. Andererseits sind Altgeräte ein wertvoller Rohstoff, aus dem Rohstoffe wie Kupfer, Zinn, Glas, Eisen und andere zurückgewonnen werden können. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung, dem Gerät oder den dazugehörigen Dokumenten, weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten hin. Auf diese Weise gekennzeichnete Produkte dürfen unter Strafe nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden. Die Kennzeichnung weist gleichzeitig darauf hin, dass die Geräte nach dem 13 August 2005 in Verkehr gebracht wurden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Altgeräte zur ordnungsgemäßen Behandlung an eine dafür vorgesehene Sammelstelle zu bringen. Informationen über das verfügbare System zur Sammlung von Elektroaltgeräten finden Sie in der Informationsstelle des Ladens und im Magistrat/Gemeindeamt. Ein sachgemäßer Umgang mit Altgeräten verhindert negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit!




INSTALACJA/INSTALLATION/MONTAGE



Demontaż kratki/ Grill disassembly/ Demontage des Gitters



Przygotowanie otworu/ Mounting hole preparation/ Vorbereitung der Montagebohrung



Instalowanie wentylatora/ Fan installation/ Lüftereinbau

W wentylatorach ze sterowaniem elektronicznym można ustawić parametry pracy urządzenia na potencjometrze obrotowym za pomocą śrubokręta (modele: OR-WL-3200/TS, OR-WL-3200/HS).

It is possible to set the fan operation parameters on the potentiometer with a screwdriver in fans with electrical control system (models: OR-WL-3200/TS, OR-WL-3200/HS).

Bei Lüfter mit elektronischer Steuerung können Sie die Betriebsparameter am Drehpotentiometer mit einem Schraubendreher einstellen (Modelle: OR-WL-3200/TS, OR-WL-3200/HS).

TS Wyłącznik czasowy (wentylator pracuje po wyłączeniu światła od 3 do 23 minut +/- 10%)

Timer sensor (the fan operates from 3 to 23 minutes +/- 10% after switching off the light)

Zeitschalter (der Lüfter läuft 3 bis 23 Minuten +/- 10% nach dem Ausschalten des Lichts)


HS Czujnik wilgotności (wentylator osusza pomieszczenie w zależności od zadanego progu w zakresie od 40 do 80% wilgotności)

Humidity sensor (the fan dries the room depending on chosen humidity level from 40 to 80%)

Feuchtigkeitssensor (der Lüfter trocknet den Raum je nach gewählter Feuchtigkeit von 40 bis 80 %)


SCHEMAT PODŁĄCZENIA/ WIRING SCHEME/ SCHALTPLAN

OR-WL-3201/TS, OR-WL-3201/HS




- L - Przewód fazowy/ Phase wire/ Phasenleitung
- N - Przewód neutralny/ Neutral wire/ Neutralleiter
- T - Przewód sterujący/ Control wire/ Steuerleitung
- M - Silnik/ Motor
- ☉ - Regulacja wilgotności/ Humidity regulation/ Feuchtigkeitsregelung
- 🕒 - Regulacja czasu/ Time adjustment/ Zeiteinstellung

OR-WL-3201/S



- L - Przewód fazowy/ Phase wire/ Phasenleitung
- N - Przewód neutralny/ Neutral wire/ Neutralleiter
- M - Silnik/ Motor



Montaż kratki/ Grill assembly/ Gittermontage

SPECYFIKACJA TECHNICZNA/ TECHNICAL DATA/ TECHNISCHE DATEN

Typ	Type	Typ	Wentylator łazienkowy/ Bathroom fan/ Badlüfter
Montaż	Installation	Montage	Ścienne/ Wall/ Wand
Średnica	Diameter	Durchmesser	Ø100mm
Przepływ powietrza	Air flow	Luftstrom	93m³/h
Ciśnienie statyczne	Static pressure	Statischer Druck	30Pa
Ciśnienie akustyczne	Sound pressure	Schalldruck	26dB/1m
Napięcie zasilania	Nominal voltage	Nennspannung	230V~, 50Hz
Moc silnika	Motor power	Motorleistung	8W
Prędkość obrotowa	Rotarion speed	Rotationsgeschwindigkeit	2400rpm
Stopień ochrony	Ingress protection	Schutzart	IP X2
Rodzaj łożyska	Bearing type	Lager-Typ	Kulowe/ ball bearing/ Kugellager
Wymiary	Dimensions	Abmessungen	120x120x89mm

OPIS PRODUKTU/ DESCRIPTION/ BESCHREIBUNG

<p>Praktyczny wentylator, który automatycznie odprowadzi wilgotne powietrze na zewnątrz. Przeznaczony jest do montażu ściennego, a dzięki zastosowaniu łożysk kulowych nadaje się również do montażu na suficie. Bardzo ciche urządzenie, które zadba o jakość powietrza w łazience, ale nie zakłóci naszej strefy komfortu. Wentylator ma kompaktową budowę oraz krótką rurę wylotową, która zmieści się nawet w płytkich kanałach wentylacyjnych. Do wentylatora można dobrać specjalny panel dekoracyjny (brak w zestawie), który dostępny jest w wielu kolorach. Dzięki takiemu rozwiązaniu urządzenie dobrze prezentuje się nie tylko w łazience, ale także w innych pomieszczeniach. Zastosowane materiały gwarantują wyjątkową wytrzymałość urządzenia.</p>	<p>Useful bathroom fan that automatically draws the moist air to the outside. It is designed for surface mounting on a wall, and thanks to the use of ball bearings, it is also suitable for mounting in the ceiling. A very quiet device that will take care of the air quality in the bathroom, but will not disturb our relaxation zone. The fan has a compact design and a short exhaust pipe which will fit even in shallow ventilation ducts. A special decorative panel can be selected for the fan, which is available in many colors (not included). Thanks to this solution, the device looks good not only in the bathroom, but also in other rooms. The materials used guarantee high durability of the device.</p>	<p>in praktischer Badlüfter, der feuchte Luft automatisch nach außen absaugt. Er ist für die Aufputzmontage an einer Wand konzipiert und dank der Verwendung von Kugellagern auch für die Montage in der Decke geeignet. Ein sehr leises Gerät, das sich um die Luftqualität im Bad kümmert, aber unsere Komfortzone nicht stört. Der Lüfter hat eine kompakte Bauweise und ein kurzes Ausblasrohr, das auch in flache Lüftungskanäle passt. Der Lüfter kann mit einer speziellen Dekorplatte ausgestattet werden, die in vielen Farben erhältlich ist (nicht im Lieferumfang enthalten). Dank dieser Lösung sieht das Gerät nicht nur im Bad, sondern auch in anderen Räumen gut aus. Die verwendeten Materialien garantieren eine außergewöhnliche Langlebigkeit des Geräts.</p>
--	---	--

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

<p>Wentylator należy regularnie czyścić i co najmniej raz do roku zdemontować w celu dokonania przeglądu silnika i oczyszczenia wentylatora z nagromadzonego nalotu. Przegląd obejmuje czyszczenie, oględziny zewnętrzne silnika, aparatury rozruchowej i zabezpieczającej.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania. 2. Części plastikowe należy czyścić wilgotną szmatką lub gąbką z dodatkiem mydła. 3. Po zakończeniu czyszczenia należy upewnić się, że wszelkie pozostałości mydła zostały usunięte, a do wnętrza silnika nie dostały się żadne płyny. 4. Zanim wentylator zostanie ponownie zamontowany, należy upewnić się, że wszystkie elementy są wysuszone. 	<p>The fan should be cleaned regularly and disassembled at least once a year for inspection of the motor and cleaning of the fan from deposits. The inspection includes cleaning, external visual inspection of the motor, starting and safety equipment.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Make sure the unit is disconnected from the power source before cleaning. 2. Plastic parts should be cleaned with a damp cloth or sponge with soap. 3. After cleaning, ensure that any soap residue has been removed and that no liquids have entered the motor. 4. Ensure that all components are dry before the fan is reassembled. 	<p>Der Lüfter sollte regelmäßig gereinigt und mindestens einmal im Jahr zur Inspektion des Motors und zur Reinigung des Lüfters von Ablagerungen demontiert werden. Die Inspektion umfasst Reinigung, äußere Sichtprüfung des Motors, Anlauf und Sicherheitseinrichtungen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Reinigung von der Stromquelle getrennt ist. 2. Kunststoffteile sollten mit einem feuchten Tuch oder Schwamm mit Seife gereinigt werden. 3. Stellen Sie nach der Reinigung sicher, dass alle Seifenreste entfernt wurden und keine Flüssigkeiten in den Motor gelangt sind. 4. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten trocken sind, bevor der Lüfter wieder zusammengebaut wird.
---	---	--

KARTA GWARANCYJNA

1. ORNO GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Rolników 437, zwana dalej "Gwarantem", gwarantuje sprawne działanie wskazanego w gwarancji urządzenia, zwanego dalej "Produktem".

2. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy, pod warunkiem użytkowania sprzętu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi oraz przyjętymi standardami. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej.

3. Prawa i obowiązki Gwaranta oraz Nabywcy Produktu reguluje treść postanowień ujętych w niniejszej gwarancji, z którymi Nabywca powinien się zapoznać przed zakupem (podstawą do rozstrzygnięcia ewentualnych rozbieżności jest prawo obowiązujące w Polsce). Zakup sprzętu równoznaczny jest z akceptacją warunków niniejszej gwarancji.

4. Data, od której obowiązuje gwarancja, jest data wystawienia dokumentu sprzedaży zapisana w Karcie Gwarancyjnej i dokumencie sprzedaży. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez Autoryzowany Serwis.

4.1. Datą końca upływu okresu gwarancji są 24 miesiące od daty zakupu.

5. Dokumentem potwierdzającym zawarcie powyższej umowy i tym samym uprawniającym do dochodzenia swoich praw jest **prawidłowo wypełniona Karta Gwarancyjna wraz z dokumentem potwierdzającym zakup (paragon fiskalny lub faktura VAT)**. Jakikolwiek zmiany (zamazania, wytarcia, przekreślenia, poprawki itp.) w karcie gwarancyjnej powodują jej unieważnienie.

6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt (np.: zainstalowanie sprzętu, konfiguracja urządzenia, optymalne zabezpieczenie przed działaniem warunków zewnętrznych, konserwacja, ewentualny demontaż itp.).

7. Gwarancją nie są objęte:

- uszkodzenia mechaniczne, elektryczne, chemiczne i termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady
- uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, niedbałości użytkownika, niewłaściwym przechowywaniem czy konserwacją sprzętu, a także stosowanie Produktu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa i niezgodnie z jego przeznaczeniem,
- uszkodzenia Produktu, który nie został prawidłowo zabezpieczony podczas transportu do Serwisu (np. brak opakowania transportowego, nie owinięcie Produktu w odpowiednią folię zabezpieczającą),
- uszkodzenia w wyniku pożaru, powodzi, uderzenia pioruna (także pośredniego), czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, zalania cieczą, przepięć w sieci elektrycznej, podłączenia do sieci elektrycznej w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
- produkty, w których dokonano przeróbek, zmian konstrukcyjnych.

8. Gwarant zapewnia bezpłatne części zamienne oraz robociznę, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej gwarancji, w okresie gwarancji, licząc od daty zakupu Produktu. Gwarancją objęte są wyłącznie usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi i nie obejmuje ona przypadków wymienionych w pkt. 7 niniejszych warunków.

9. Uszkodzony sprzęt Nabywca jest zobowiązany dostarczyć:

- osobiście na własny koszt do punktu sprzedaży, w którym dokonał zakupu lub
- bezpośrednio do Autoryzowanego Serwisu na adres: **ORNO GROUP Sp. z o.o. ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice tel. 32 43 43 110**

KARTA GWARANCYJNA

10. Ewentualne wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie ustawowym, lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 21 dni kalendarzowych, od daty dostarczenia Produktu do Serwisu. Bieg terminu naprawy rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu dostarczenia Produktu do Serwisu.

11. Wadliwy Produkt lub jego części, które wymieniono, stają się własnością Serwisu (dotyczy napraw gwarancyjnych).

12. Przed przystąpieniem do ewentualnej naprawy, Serwis każdorazowo dokonuje oględzin i oceny stopnia uszkodzenia reklamowanego Produktu.

W przypadku stwierdzenia, że Produkt:

- jest sprawny,
 - jest uszkodzony ewidentnie z winy Nabywcy,
 - spełnia warunki podane w pkt. 7,
- wówczas Serwis może obciążyć Nabywcę kosztami transportu oraz diagnozy urządzenia zgodnie z obowiązującym w Serwisie cennikiem.

13. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany Produktu na inny, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne i eksploatacyjne, jeżeli:

- w okresie trwania gwarancji Serwis dokona 3 napraw tej samej części, a produkt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
- serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe w ogóle lub w terminie określonym w pkt. 10.

14. Nabywca nie ma prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z awarią Produktu.

15. Brak odbioru Produktu po upływie 4 tygodni od terminu naprawy określonego w pkt. 12, będzie traktowane jako bezpłatne zrzeczenie się na rzecz Serwisu. Serwis może przekazać Produkt na cele charytatywne lub wykorzystać na potrzeby serwisowe.

16. Reklamowane produkty odfylane są do Klienta na koszt ORNO. W przypadku naruszenia lub uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury:

- każdorazowo należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera (przesyłka powinna być zabezpieczona taśmą ORNO, jeżeli tak nie jest lub jest w jakikolwiek sposób naruszona, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione),
- każdorazowo należy rozpakować i sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera, i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół.

17. Gwarancja na produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

18. Odpowiedzialność Producenta za skutki bezpośrednie i pośrednie wynikające z ewentualnych wad zakupionego towaru jest ograniczona do równowartości ceny zakupu.

Model produktu
Data sprzedaży
Potwierdzam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji Czytelny podpis użytkownika sprzętu

pieczęć punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy