









PL SOLIS LED Naświetlacz solarny z czujnikiem ruchu
 Instrukcja obsługi

EN SOLIS LED Solar floodlight with motion sensor
 Operating instruction

DE SOLIS LED Solarscheinwerfer mit Bewegungsmelder
 Bedienungsanleitung

Model: **AD-SL-6467BLR4**

10/2023



8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	 0,5m						



Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Montaż urządzenia powinien być wykonany przez osobę doświadczoną zaznajomioną z odpowiednimi przepisami dotyczącymi instalacji obowiązującymi w danym kraju lub przez elektryka. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu. Dodatkowe informacje oraz wsparcie techniczne związane z produktem dostępne na www.adviti.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualna wersja do pobrania ze strony support.adviti.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.
4. Nie obsługuj urządzenia, gdy uszkodzona jest obudowa.
5. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
6. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
7. Produkt nierozbieralny. W przypadku uszkodzenia źródła światła nie nadaje się do naprawy.
8. Natychmiast wymienić popękany lub uszkodzony klosz lub ekran, szybkę ochronną.
9. Minimalna odległość jaką może mieć oprawa oświetleniowa od miejsc i obiektów oświetlanych.
10. Nie patrz bezpośrednio w stronę diod LED z bliskiej odległości.
11. Wyrób zgodny z CE.
12. Klasa ochrony III.
13. Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego.
14. Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!
15. Zużyte baterie i/lub akumulatory należy traktować jako odrębny odpad i umieszczać w indywidualnym pojemniku. Zużyte baterie lub akumulatory powinny zostać oddane do punktu zbierania/odbioru zużytych baterii i akumulatorów. Informacje na temat punktów zbierania/odbioru udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Produkt wyposażony w przenośną baterię. Sposób montażu i usuwania baterii zamieszczono w poniższej instrukcji.

Instalacja/Installation/Montage





Przeznaczenie/zastosowanie

Solarny naświetlacz ścienny SOLIS LED z czujnikiem ruchu zapewni bezpieczne oświetlenie podjazdu, parkingu, posesji itp. Wykonany z czarnego tworzywa sztucznego. Panel słoneczny znajduje się nad źródłem światła z możliwością rozdzielenia i umieszczenia panelu np. w miejscu bardziej nasłonecznionym oddalonym maksymalnie o 2 metry od naświetlacza. Podwyższony stopień szczelności IP54 zapewnia odporność na zakurzenie, zapylenie i kontakt z wodą oraz gwarantuje odporność na każde warunki atmosferyczne. Urządzenie posiada automatyczny układ włączający oświetlenie po zmroku oraz wbudowany czujnik ruchu PIR, który reaguje w chwili pojawienia się ruchu. Maksymalny zasięg detekcji wynosi do 8 metrów. Montaż naświetlacza jest łatwy i prosty, a samo urządzenie nie wymaga żadnej kalibracji i gotowe jest do użytku zaraz po podłączeniu.

Instalacja

1. Przykręć wspornik montażowy A do tylnej części panelu słonecznego, natomiast wspornik montażowy B do tylnej części naświetlacza.
- 2a. Montaż połączony. Przykręć naświetlacz do ściany przy pomocy 2 śrub montażowych. Połącz wspornik montażowy A z panelem słonecznym z przykręconą częścią B z naświetlaczem. Następnie przykręć również część z panelem słonecznym do ściany przy pomocy 2 śrub montażowych. Połącz przewód naświetlacza z panelem solarnym.
- 2b. Montaż oddzielny. Przykręć naświetlacz do ściany przy pomocy 2 śrub montażowych w wybranym miejscu, natomiast panel słoneczny przykręć w miejscu oddalonym o maksymalnie 2 metry od naświetlacza. Użyj kabla przedłużającego, aby podłączyć naświetlacz do panelu solarnego.
3. Dopasuj ustawienia pokręteł LUX, TIME, SENS do własnych preferencji.

LUX - regulacja czujnika natężenia światła

Ustawienie to określa przy jakim natężeniu światła urządzenie przestaje wykrywać ruch, pozostając w trybie oczekiwania. Zabezpiecza to przed niepożądanym włączeniem oświetlenia podczas dnia. Porę świecenia ustawia się pokręteł "LUX", które należy przekręcić do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara i poczekać do zmierzchu. Gdy zacznie się ściemniać należy ustawić porę świecenia przekręcając pokrętkę "LUX" do momentu włączenia się światła.

TIME - regulacja czasu świecenia

Pokrętko umożliwia określenie czasu przez jaki urządzenie będzie działało po aktywacji czujnika. Czas świecenia liczy się od momentu wykrycia ruchu do momentu wyłączenia.

SENS - regulacja zasięgu detekcji czujnika

Umożliwia ustawienie promienia zasięgu czujnika. Po zamontowaniu czujnika strefa wykrywania ruchu jest okręgiem, którego średnicę możemy płynnie regulować, a zasięg wykrywania ruchu zależy od wysokości montażu i ustawionej czułości SENS.

Obsługa

Naświetlacz wyposażony jest w 3-pozycyjny wyłącznik:

pozycja O: naświetlacz wyłączony,

pozycja I: naświetlacz po wzbudzeniu czujnika ruchu uruchamia się i następnie po upływie ustawionego czasu wyłącza się,

pozycja II: naświetlacz stale świeci mocą ok. 10%, po wzbudzeniu czujnika ruchu naświetlacz zaświeca się z pełną mocą i następnie po upływie ustawionego czasu przygasa do 10%. **Uwaga:** jeśli poziom baterii spadnie poniżej 10%, naświetlacz nie przełączy się na pełną moc po wykryciu ruchu, lecz pozostanie w trybie przygaszonym.



Dane techniczne

Zasilanie: 1 x akumulator Li-ion 3,7V 3000mAh

Moc: 10W

Strumień świetlny: 1200lm

Temperatura barwowa: 4000K

Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI: 80

Barwa światła (oznaczenie): neutralny biały

Trwałość L70/B50: 25 000h

Czas ładowania w pełnym słońcu: 8-10h

Stopień ochrony IP: IP54

Klasa IK (odporność na uderzenia): IK06

Temperatura pracy: -20°C ~ +45°C

Materiał: PC

Wymiary: 178 x 290 x 140mm

Waga netto: 0,185kg

Długość przewodu przedłużacza: ok. 200cm

Parametry czujnika

Typ czujnika: PIR (podczerwień)

Kąt detekcji czujnika: 120°

Zasięg detekcji czujnika: maks. 8m

Regulacja czujnika natężenia światła: 15-1000lux

Regulacja czasu świecenia: min. 10 sek; max. 1 min

Bezpieczeństwo i konserwacja

Zanieczyszczenia osadzające się na obudowie oprawy w wyniku normalnej eksploatacji należy zmywać wilgotną szmatką z ogólnie dostępnymi środkami myjącymi. Nie stosować żrących środków czyszczących i rozpuszczalników. Nie zakrywać wyrobu.

EN

SOLIS LED Solar floodlight with motion sensor
Operating instruction

Directions for safety use

Before using the device, read this Operating Instruction and keep it for future use. Any repair or modification carried out by yourselves results in loss of guarantee. The manufacturer is not responsible for any damage that can result from improper device installation or operation. Installation of the device should be carried out by an experienced person familiar with the relevant installation regulations in force in the country concerned or by an electrician. In view of the fact that the technical data are subject to continuous modifications, the manufacturer reserves a right to make changes to the product characteristics and to introduce different constructional solutions without deterioration of the product parameters or functional quality. Additional information and technical support related to the product is available at www.adviti.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. holds no responsibility for the results of non-compliance with the provisions of the present Manual. Orno Logistic Sp. z o.o. reserves the right to make changes to the Manual - the latest version of the Manual can be downloaded from support.adviti.pl. Any translation/interpretation rights and copyright in relation to this Manual are reserved.

1. Disconnect power supply before any activities on the product.
2. Do not immerse the device in water or other fluids.
3. Do not cover the device during its operation.
4. Do not operate the device when its housing is damaged.
5. Do not open the device and do not carry out repairs yourself.

6. Do not use the device contrary to its dedication.
7. The product cannot be dismantled. If the light source is damaged, it cannot be repaired.
8. The cracked or damaged cover, screen or protective glass must be replaced immediately
9. The minimal distance of a light fixture (its light source) from the spots and objects that it's illuminating.
10. Do not look at LEDs directly from up close.
11. Product compliant with CE standards.
12. Protection class III.
13. The product is suitable for outdoor use.
14. Recycling information. Each household is a user of electrical and electronic equipment, and hence a potential producer of hazardous waste for humans and the environment, due to the presence of hazardous substances, mixtures and components in the equipment. On the other hand, used equipment is valuable material from which we can recover raw materials such as copper, tin, glass, iron and others. The WEEE sign placed on the equipment, packaging or documents attached to it indicates the need for selective collection of waste electrical and electronic equipment. Products so marked, under penalty of fine, cannot be thrown into ordinary garbage along with other waste. The marking means at the same time that the equipment was placed on the market after August 13, 2005. It is the responsibility of the user to hand the used equipment to a designated collection point for proper processing. Used equipment can also be handed over to the seller, if one buys a new product in an amount not greater than the new purchased equipment of the same type. Information on the available collection system of waste electrical equipment can be found in the information desk of the store and in the municipal office or district office. Proper handling of used equipment prevents negative consequences for the environment and human health!
15. Used batteries and/or accumulators should be treated as separate waste and placed in an individual container. Used batteries or accumulators should be taken to the designated collection point of used batteries and accumulators. Information on designated collection points is provided by local authorities or sellers of this type of equipment. Used equipment can also be handed over to the seller, if one buys a new product in an amount not greater than the new purchased equipment of the same type. Product equipped with a portable battery.

Intended use/purpose

The SOLIS LED solar wall-mounted floodlight with motion sensor will provide safe lighting for your driveway, car park, property, etc. Made of black plastic. The solar panel is located above the light source with the possibility of separating and placing the panel, for example, in the sunnier location a maximum of 2 metres away from the floodlight. The upgraded IP54 protection level ensures resistance to dust, dirt and contact with water and guarantees resistance to any weather conditions. The device has an automatic system that switches on the lighting after dark and a built-in PIR motion sensor that reacts when movement occurs. The maximum detection range is up to 8 metres. Installation of the floodlight is easy, and the device itself does not require any calibration and is ready for use as soon as it is plugged in.

Installation

1. Screw mounting bracket A to the back of the solar panel and mounting bracket B to the back of the floodlight.
- 2a. Combined mounting. Screw the floodlight to the wall using 2 mounting screws. Connect the mounting bracket A with the solar panel to the screwed part B with the floodlight. Then also screw the solar panel part to the wall with 2 mounting screws. Connect the cable of the floodlight to the solar panel.
- 2b. Separate mounting. Screw the floodlight to the wall with 2 mounting screws at the desired location, while screw the solar panel to a location up to 2 metres away from the floodlight. Use an extension cable to connect the floodlight to the solar panel.
3. Adjust the settings of the LUX, TIME, SENS knobs to suit your own preferences.

LUX – daylight sensor adjustment

This setting specifies the luminous intensity at which the device stops motion detection while remaining in the stand-by mode. This secures against undesirable lighting switching on by day. The light season is set with the "LUX" knob, which must be turned clockwise to the stop and waited until dusk. If the light starts to darken, set the light time by turning the "LUX" knob until the light turns on.

TIME - lighting time adjustment

The knob allows you to determine the time for which the device will operate when the sensor is activated. The light time is counted from the moment of the motion is detected to the moment it is switched off.

SENS - detection range adjustment

It enables to set the radius of the sensor's range. Once the sensor is mounted, the motion detection zone is a circle whose diameter can be infinitely adjusted, and the range of motion detection depends on the mounting height and the SENS sensitivity set.

Operation

The floodlight is equipped with a 3-position switch:

position O: floodlight off,

position I: the floodlight is activated by the motion sensor and switches off after the pre-set time has passed,

position II: the floodlight is permanently on at approx. 10% power, when activated by the motion sensor it switches on at full power and then, after the pre-set time has passed, dims back down to 10%. **Note:** if the battery level drops below 10%, the floodlight will not switch to full power when motion is detected, but will remain in dimmed mode.



Technical data

Power supply: 1 x battery Li-ion 3.7V 3000mAh

Power: 10W

Luminous flux: 1200lm

Color Temperature: 4000K

Color rendering index Ra/CRI: 80

Light color (designation): neutral white

Lifespan L70/B50: 25 000h

Charging time in full sun: 8-10h

Ingress protection IP: IP54

Impact protection IK (shock resistance): IK06

Working temperature: -20°C ~ +45°C

Material: PC

Dimensions: 178 x 290 x 140mm

Net weight: 0.185kg

Extension cable length: approx. 200cm

Sensor specifications

Motion sensor type: PIR (infrared)

Detection angle: 120°

Detection range: max. 8m

Adjustable daylight sensor: 15-1000lux

Adjustable time setting: min. 10sec; max. 1min

Safety and maintenance

Contaminants deposited on the housing of the luminaire as a result of normal use should be washed off with a moist cloth and generally available cleaning agents. Do not use caustic cleaners or dissolvents. Do not cover the product.

DE

SOLIS LED Solarscheinwerfer mit Bewegungsmelder
Bedienungsanleitung

Anweisungen zur sicheren Verwendung

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf. Die Durchführung eigenmächtiger Reparaturen und Modifikationen hat den Verlust der Garantie zur Folge. Der Hersteller haftet für Beschädigungen nicht, die sich aus der nicht fachgerechten Montage oder Einsatz der Anlage ergeben. Die Installation des Geräts sollte von einer erfahrenen Person, die mit den im jeweiligen Land geltenden Installationsvorschriften vertraut ist, oder von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Da technische Daten ständigen Modifikationen unterliegen, behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen bezüglich Erzeugnischarakteristik und anderer Konstruktionsänderungen vorzunehmen, die Parameter und Nutzwerte des Produkts nicht beeinträchtigen. Weitere Informationen und technische Unterstützung zu diesem Produkt finden Sie unter www.adviti.pl. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, Änderungen in der Bedienungsanleitung vorzunehmen - aktuelle Version zum Herunterladen unter support.adviti.pl. Alle Rechte an Übersetzung/Dolmetschen und Urheberrechten an dieser Bedienungsanleitung sind vorbehalten.

1. Alle Arbeiten dürfen nur bei abgeschalteter Stromversorgung durchgeführt werden.
2. Tauchen Sie die Einrichtung niemals in Wasser oder anderen Flüssigkeiten
3. Bei der Arbeit decken Sie die Einrichtung nie ab.
4. Bedienen Sie die Einrichtung nicht, wenn das Gehäuse beschädigt ist
5. Öffnen Sie die Einrichtung nicht und führen Sie keine selbstständigen Reparaturen aus.
6. Verwenden Sie die Einrichtung nur ordnungsgemäß.
7. Das Produkt ist nicht zerlegbar. Im Falle einer Beschädigung der Lichtquelle ist es irreparabel.

8. Gesplitterte oder zerbrochene Teile (Lampenschirm, Abschirmung, Schutzscheibe) müssen sofort ersetzt werden.
 9. Den Mindestabstand, den die Leuchte (deren Lichtquelle) von den beleuchteten Orten und Objekten haben muss.
 10. Schauen Sie nie direkt auf die LEDs aus einem Nahbereich.
 11. CE-konformes Gerät.

12. Schutzklasse III.

13. Das Produkt ist für Einsatz im Außenbereich

14. Informationen zum Recycling. Jeder Haushalt ist ein Anwender von Elektro- und Elektronikgeräten und damit ein potenzieller Erzeuger von Abfällen, die für Mensch und Umwelt aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen und Komponenten in den Geräten gefährlich sind. Andererseits sind Altgeräte ein wertvoller Rohstoff, aus dem Rohstoffe wie Kupfer, Zinn, Glas, Eisen und andere zurückgewonnen werden können. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung, dem Gerät oder den dazugehörigen Dokumenten, weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten hin. Auf diese Weise gekennzeichnete Produkte dürfen unter Strafe nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden. Die Kennzeichnung weist gleichzeitig darauf hin, dass die Geräte nach dem 13 August 2005 in Verkehr gebracht wurden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Altgeräte zur ordnungsgemäßen Behandlung an eine dafür vorgesehene Sammelstelle zu bringen. Informationen über das verfügbare System zur Sammlung von Elektroaltgeräten finden Sie in der Informationsstelle des Ladens und im Magistrat/Gemeindeamt. Ein sachgemäßer Umgang mit Altgeräten verhindert negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit!

15. Verbrauchte Batterien und/oder Akkus sollten als separate Abfallstücke behandelt und in einen getrennten Behälter hingelegt werden. Verbrauchte Batterien oder Akkus sind an der Sammelstelle für gebrauchte Batterien und Akkus abzugeben. Informationen zu den Sammelstellen erhalten Sie von den örtlichen Behörden oder Verkäufern dieser Art von Geräten. Gebrauchte Geräte können auch an den Verkäufer übergeben werden, wenn Sie ein neues Produkt in einer Menge kaufen, die nicht höher ist als die neu gekaufte Ausrüstung desselben Typs. Das Produkt ist mit einem tragbaren Akku ausgestattet. Die Montage und Demontage der Batterie ist in der folgenden Bedienungsanleitung beschrieben.

Beschreibung/Anwendung

Der SOLIS LED-Solar-Wandscheinwerfer mit Bewegungsmelder sorgt für eine sichere Beleuchtung Ihrer Einfahrt, Ihres Parkplatzes, Ihres Grundstücks usw. Hergestellt aus schwarzem Kunststoff. Das Solarpanel befindet sich oberhalb der Lichtquelle, wobei die Möglichkeit besteht, das Panel zu trennen und z. B. an einem sonnigeren Ort in maximal 2 m Entfernung vom Fluter zu platzieren. Die verbesserte Schutzart IP54 sorgt dafür, dass das Gerät staub- und schmutzabweisend ist, nicht mit Wasser in Berührung kommt und allen Wetterbedingungen standhält. Das Gerät verfügt über ein automatisches System, das die Beleuchtung nach Einbruch der Dunkelheit einschaltet, und einen eingebauten PIR-Bewegungssensor, der auf Bewegungen reagiert. Die maximale Erfassungsreichweite beträgt bis zu 8 Meter. Die Installation des Scheinwerfers ist einfach, das Gerät selbst muss nicht kalibriert werden und ist sofort nach dem Einstecken einsatzbereit.

Montage

1. Schrauben Sie den Montagewinkel A an die Rückseite des Solarmoduls und den Montagewinkel B an die Rückseite des Scheinwerfers.

2a. Kombinierte Montage. Schrauben Sie den Scheinwerfer mit 2 Befestigungsschrauben an die Wand. Verbinden Sie den Montagebügel A mit dem Solarpanel mit dem verschraubten Teil B mit dem Fluter. Schrauben Sie dann auch das Solarpanelteil mit 2 Befestigungsschrauben an die Wand. Verbinden Sie das Kabel des Scheinwerfers mit dem Solarpanel.

2b. Separate Montage. Schrauben Sie den Scheinwerfer mit 2 Montageschrauben an der gewünschten Stelle an die Wand, während Sie das Solarpanel an einer Stelle anbringen, die bis zu 2 Meter vom Scheinwerfer entfernt ist. Verwenden Sie ein Verlängerungskabel, um den Scheinwerfer mit dem Solarpanel zu verbinden.

3. Passen Sie die Einstellungen der Regler LUX, TIME, SENS an Ihre eigenen Vorlieben an.

LUX – Tageslichtsensor Einstellung

Diese Einstellung bestimmt, bei welcher Lichtintensität das Gerät im Standby-Modus keine Bewegung mehr erfasst. Dadurch wird ein unerwünschtes Einschalten der Beleuchtung während des Tages verhindert. Die Einstellung der Beleuchtungszeit erfolgt mit dem LUX-Knopf, der Sie bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen müssen und bis zur Dämmerung abwarten. Wenn es zu Dimmen beginnt, stellen Sie die Beleuchtungszeit ein, indem Sie den LUX-Knopf drehen, bis das Licht aufleuchtet.

TIME – Beleuchtungszeit Einstellung

Mit dem Knopf können Sie bestimmen, wie lange das Gerät betrieben wird, wenn der Sensor aktiviert ist. Die Beleuchtungszeit wird vom Zeitpunkt der Erfassung der Bewegung bis zum Zeitpunkt des Ausschaltens gezählt.

SENS - Einstellung des Erfassungsbereichs

Sie ermöglicht die Einstellung des Radius der Reichweite des Sensors. Nach der Montage des Sensors ist der Bewegungserkennungsbereich ein Kreis, dessen Durchmesser stufenlos eingestellt werden kann, und der Bereich der Bewegungserkennung hängt von der Montagehöhe und der eingestellten SENS-Empfindlichkeit ab.

Betrieb

Der Scheinwerfer ist mit einem 3-Positionen-Schalter ausgestattet:

Stellung O: Scheinwerfer aus,

Stellung I: der Scheinwerfer schaltet sich ein, wenn der Bewegungsmelder ausgelöst wird, und schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit wieder aus,

Stellung II: der Scheinwerfer ist konstant mit ca. 10% Leistung eingeschaltet, bei Auslösung durch den Bewegungsmelder leuchtet er mit voller Leistung und dimmt dann nach Ablauf der eingestellten Zeit auf 10% herunter. **Hinweis:** sinkt der Batteriestand unter 10 %, schaltet der Scheinwerfer bei Erkennung einer Bewegung nicht auf volle Leistung, sondern bleibt im gedimmten Modus.



Technische Daten

Spannungsversorgung: 1 x Akku Li-ion 3,7V 3000mAh

Leistung: 10W

Lichtstrom: 1200lm

Farbtemperatur: 4000K

Farbwiedergabeindex Ra/CRI: 80

Lichtfarbe (Bezeichnung): Neutralweiß

Lebensdauer L70/B50: 25 000h

Aufladezeit bei vollem Sonnenlicht: 8-10h

Schutzart IP: IP54

Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad): IK06

Arbeitstemperatur: -20°C ~ +45°C

Werkstoff: PC

Abmessungen: 178 x 290 x 140mm

Nettogewicht: 0,185kg

Länge des Verlängerungskabels: ca. 200cm

Sensor-Parameter

Bewegungsmelder-Typ: PIR (infrarot)

Erfassungswinkel: 120°

Erfassungsbereich: Max. 8m

Einstellbarer Tageslichtsensor: 15-1000lux

Einstellbare Leuchtdauer: Min. 10Sek; Max. 1Min

Sicherheit und wartung

Schmutz, der sich bei normalem Gebrauch auf dem Gehäuse der Leuchte absetzt, sollte mit einem feuchten Tuch mit allgemein verfügbaren Reinigungsmitteln abgewaschen werden. Verwenden Sie keine korrosiven Reinigungs- oder Lösungsmittel. Decken Sie das Produkt nicht ab.