



Bedienungs- und Montageanleitung

ENIR Audio-Türsprechanlage

OR-DOM-BA-935

OR-DOM-BA-935ZD

OR-DOM-BA-936ZD



CE STOP!

Lesen Sie unbedingt die **Bedienungsanleitung**,
bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen!
Schäden, die durch falsche Anschlüsse entstehen
SIND NICHT DURCH DIE GARANTIE ABGEDECKT!



INHALTSVERZEICHNIS

1. ANWEISUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG.....	2
2. PRODUKTBESCHREIBUNG.....	3
3. BESTIMMUNG.....	3
4. TECHNISCHE DATEN.....	3
5. KONSTRUKTION DES SETS.....	4
6. MONTAGE	6
INSTALLATION DER AUSSENSTATION	6
INSTALLATION DER INNENSTATION.....	8
7. ANSCHLUSSPLAN	9
8. BETRIEB DES GERÄTS.....	13
BETRIEB DES INNENGERÄTS.....	13
BETRIEB DER AUßENSTATION.....	14
9. REINIGUNG UND WARTUNG.....	15
10. KUNDENDIENST NACH DEM VERKAUF.....	15
11. KOMMUNIKATIONSWEGE IM ZUSAMMENHANG MIT DER PRODUKTSICHERHEIT	15
12. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN.....	15

1. ANWEISUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Verwendung des Produkts:

1. Vor der Inbetriebnahme des Geräts ist die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und für die Zukunft aufzubewahren.
2. Eigenständige Reparaturen und Modifikationen führen zum Verlust der Garantie.
3. Das Gerät darf ausschließlich bestimmungsgemäß verwendet werden. Jegliche andere Verwendung gilt als gefährlich.
4. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder Nutzung des Geräts entstehen können.
5. Die Montage des Geräts sollte von einer Person mit Berechtigung zur Installation elektrischer Geräte durchgeführt werden.
6. Alle Arbeiten sind bei ausgeschaltetem Strom auszuführen.
7. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
8. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse beschädigt ist.
9. Berühren Sie keine inneren Komponenten des laufenden Geräts – weder direkt noch indirekt – da dies zu Stromschlägen und/oder Verbrennungen führen kann.
10. Decken Sie das Gerät nicht ab. Sorgen Sie für eine freie Luftzirkulation.
11. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von starken Strahlungsquellen, z.B. Aufzügen und anderen mit Wechselstrom betriebenen Antriebssystemen.
12. Vermeiden Sie es, gegen das Gerät zu stoßen und zu schütteln, da dies die internen Komponenten der Außenstation beschädigen kann.

Entsorgungshinweise



Jeder Haushalt ist ein Benutzer von Elektro- und Elektronikgeräten und daher ein potenzieller Produzent von gefährlichen Abfällen für Mensch und Umwelt, da die Geräte gefährliche Stoffe, Gemische und Komponenten enthalten. Andererseits sind gebrauchte Geräte ein wertvolles Material, aus dem wir Rohstoffe wie Kupfer, Zinn, Glas, Eisen u.a. gewinnen können. Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Geräten, Verpackungen oder den angehängten Dokumenten deutet auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten hin. So gekennzeichnete Produkte dürfen unter Androhung einer Geldstrafe nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Diese Kennzeichnung bedeutet gleichzeitig, dass das Gerät nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde. Der Benutzer soll die Altgeräte einer festgelegten Sammelstelle zur entsprechenden Entsorgung zuführen. Gebrauchte Geräte können auch an den Verkäufer übergeben werden, wenn Sie ein neues Produkt in einer Menge kaufen, die nicht höher ist als die der neu gekauften Ausrüstung desselben Typs. Informationen zum verfügbaren Sammelsystem für Elektroaltgeräte finden Sie am Informationspunkt des Geschäfts und im Stadt-/Gemeindeamt. Der sachgemäße Umgang mit gebrauchten Geräten verhindert negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit!

01/2025

Verwendete Bezeichnungen



Produkt konform
mit CE.



Hersteller.



Entsorgung von
Elektroaltgeräten.



Zusätzliche Dokumentation
und/oder Betriebsanleitung.



2. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Enir-Türsprechanlage bietet eine Reihe von Funktionen, wie z. B. die Fernkommunikation zwischen der Außenstation und der Inneneinheit, einen 2-Draht-Anschluss, die direkte Steuerung des Türöffners und eine zusätzliche Torsteuerung. Der elektrische Türöffner benötigt keine zusätzliche Stromversorgung, und der eingebaute RFID-Leser ermöglicht den Zugang über Proximity-Karten und -Tags. Das Gerät ermöglicht eine 5-stufige Lautstärkeregelung der Klingel (4 Lautstärkestufen und Stummschalten), einschließlich vollständiger Stummschaltung, und das gesamte System kann über ein einziges Netzteil versorgt werden (DIN-Schienennetzteil in den Sets OR-DOM-BA-935ZD/W und OR-DOM-BA-936ZD/W enthalten). Ein weiterer Vorteil ist die schmale Außenstation, die auf der Oberfläche montiert wird und perfekt auf schmale Zaunpfosten passt. Außerdem ist es mit einem Regenschutzabdeckung und einem beleuchteten Namensschild ausgestattet.

3. BESTIMMUNG

Das Set ist für den Einbau in Einfamilienhäusern (Modell OR-DOM-BA-935 und OR-DOM-BA-935ZD) oder Zweifamilienhäusern (Modell OR-DOM-BA-936) vorgesehen. Die Außenstation ist für die Aufputzmontage im Freien geeignet. Die Inneneinheit ist für die Aufputzmontage in trockenen Räumen vorgesehen. Das System ermöglicht die Fernkommunikation und Zugangskontrolle und ist somit ideal für Häuser, Wohnungen oder andere Objekte mit Zugangskontrollanforderungen.

4. TECHNISCHE DATEN

GERÄTETYP:	Einzelfamilie (OR-DOM-BA-935 und OR-DOM-BA-935ZD) Multifamilie (OR-DOM-BA-936)
INSTALLATIONSMETHODE:	2-Drähte
KOMMUNIKATIONSSYSTEM:	kabelgebunden

INNENSTATION

FUNKTIONEN:	Anruf, elektrische Türöffner- und Torsteuerung, Lautstärkeregelung, Stumm-Modus
ANZAHL DER MELODIEN:	1
LAUTSTÄRKEREGLER:	ja
STROMVERSORGUNG:	18V DC, 3A
STROMVERBRAUCH:	Standby <1,5W; Betrieb <4,5W
ZUGANGSKONTROLLE - ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER STEUERUNG:	ja
ZUGANGSKONTROLLE - TORSTEUERUNG:	ja
BETRIEBSTEMPERATUR:	0°C - +50°C
MONTAGE:	Aufputzmontage
WERKSTOFF:	Kunststoff
ABMESSUNGEN:	70 x 201 x 47mm
NETTOGEWICHT:	0,2kg

AUßENSTATION

ZUGANGSKONTROLLE - RFID-LESER:	ja, 13.553-13.567 kHz Mifare
ZUGANGSKONTROLLE - ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER:	ja, 12V DC max. 300mA
SCHUTZART:	IP65
STROMVERSORGUNG:	18V DC von der Innenstation
STROMVERBRAUCH:	Standby <1,5W; Betrieb <2W
BETRIEBSTEMPERATUR:	-40°C - +50°C
MONTAGE:	Aufputzmontage
WERKSTOFF:	Edelstahl + Aluminium
ABMESSUNGEN:	54 x 139 x 33mm
NETTOGEWICHT:	0,3kg

5. KONSTRUKTION DES SETS




Abb. 1 Aufbau der Innenstation.

INNENSTATION

1. Hörer -Lautsprecher
2. Hörer-Halterung
3. Hörer-Halterung
4. Öffnen der Pforte
5. Öffnen des Tores
6. Lautstärkeregelung des Innengeräts
7. BUS1-Anschluss für Außenstation oder Innengerät
8. BUS2-Anschluss für Außenstation oder Innengerät
9. Stromanschluss
10. Anschluss für Klingeltaste
11. Code des Innengeräts

Schalter 1 zeigt die Familiennummer an: ON - Familie 1, OFF - Familie 2.

Schalter 2 zeigt den Typ der Inneneinheit an: ON - Zusatz-Innengerät, OFF - Haupt-Innengerät.

Wichtig: der Bausatz kann bis zu zwei Innengeräte enthalten - ein Haupt- und ein Zusatzgerät oder zwei Hauptgeräte.

Unabhängig von den Einstellungen verfügt die Türsprechanlage nicht über eine Interkom-Funktion.

12. Statusanzeige (LED)




Abb. 2 Aufbau der Außenstation.

AUßENSTATION

1. Mikrofon
2. RFID-Leser
3. Beleuchtete Stelle für den Namen
4. Anruftaste
5. Lautsprecher
6. Anschlusskabel
7. Potentiometer zur Lautstärkeregelung an der Außenstation

BESCHREIBUNG DER LEITUNGEN

Orange – NO2
 Weiß – COM2
 Grün – NC2
 Grau – GND
 Rot – VL+
 Schwarz – GND
 Barun – EXIT1
 Gelb – EXIT2
 Blau – BUSA
 Lila – BUSB

Schloss anschließen

Exit-Tasten

Stromversorgung
 (vom Innengerät)

6. MONTAGE

Die richtige Position der Außenstation bestimmt den Komfort beim Arbeiten mit dem Gerät. Es wird empfohlen, das Gerät zu testen, bevor Sie Montagebohrungen ausführen. Platzieren Sie zu diesem Zweck die Außenstation und die Innenstation nicht im selben Raum, da sich Rückkopplungen bilden können (schrilles Quietschen). Das Set ist für die Aufputzmontage geeignet.

INSTALLATION DER AUSSENSTATION




Abb. 3 Installation der Außenstation.




Abb. 4 Installation der Außenstation in einem Schutzdachabdeckung.

1. Bestimmen Sie den Installationsort. Installieren Sie das Gerät an einem Ort, an dem es bequem benutzt werden kann.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Anschlusskabel an den gewünschten Ort gebracht wird und lang genug ist, um das Gerät anzuschließen.
3. Nehmen Sie den Montagerahmen von der Außenstation ab. Verwenden Sie den Rahmen oder die Schutzdachabdeckung, um die Positionen der Schraubenlöcher zu markieren. Im Falle einer abgewinkelten Montage verwenden Sie einen abgewinkelten Montagerahmen, um die Positionen der Bohrungen zu markieren.
4. Bohren Sie die Löcher an den markierten Stellen.
5. Einsetzen der Dübel (im Bausatz enthalten) in die Bohrlöcher.
6. Ziehen Sie das Anschlusskabel durch die Befestigungselemente.
7. Schrauben Sie die Wandmontageelemente mit den Schrauben in folgender Reihenfolge: Wand > Winkelmontagerahmen (optional) > Schutzdachabdeckung (optional) > Montagerahmen.
8. Anschließen der Drähte gemäß dem Schaltplan.
9. Setzen Sie die Außenstation an den oberen Klammern auf den Montagerahmen und drücken Sie sie nach unten, bis Sie das charakteristische Klicken hören.
10. Sichern Sie das Ganze von unten mit der mitgelieferten kleinen Schraube.

11. Montage des Paneels in der Schutzdachabdeckung:

Setzen Sie die Halterung in die Aussparung an der Unterseite der Kassette und schieben Sie dann die Außenstation in die Schutzdachabdeckung. Sichern Sie die Außenstation in dem Schutzdach, indem Sie die Sicherungsschraube von oben (kleine Schraube) und von der Unterseite des Schutzdaches (große Schraube) anziehen.

INSTALLATION DER INNENSTATION




Abb. 5 Installation der Innenstation.

1. Bestimmen Sie den Montageort. Das Gerät sollte an einem Ort montiert werden, der der Augenhöhe am besten entspricht.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Anschlusskabel an den gewünschten Ort gebracht wird und lang genug ist, um das Gerät anzuschließen.
3. Bestimmen Sie zwei Schraubstellen, die dem Abstand der Befestigungslöcher des Innengeräts entsprechen (ca. 10,5 cm vertikal). Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass das Innengerät gleichmäßig hängt.
4. Bohren Sie die Löcher an den markierten Stellen.
5. Einsetzen der Dübel (im Bausatz enthalten) in die Bohrlöcher.
6. Drehen Sie die Schrauben (im Lieferumfang enthalten) in die Dübel ein, aber ziehen Sie sie nicht ganz fest, sondern lassen Sie sie so weit herausragen, dass das Gerät aufgehängt werden kann. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben fest sitzen und gleichmäßig herausragen.
7. Anschließen der Drähte gemäß dem Schaltplan.
8. Hängen Sie das Innengerät an den hervorstehenden Schrauben ein, die mit den Löchern im hinteren Gehäuse übereinstimmen. Ziehen Sie es vorsichtig nach unten, um sicherzustellen, dass das Gerät fest auf den Schrauben sitzt.
9. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und prüfen Sie, ob das Innengerät ordnungsgemäß funktioniert.

7. ANSCHLUSSPLAN

Keine Anschlüsse vornehmen, wenn das Gerät an ein 230V/50Hz-Netz angeschlossen ist! Die Nichtbeachtung dieser Empfehlung kann zu Schäden am Gerät führen. Um Störungen zu vermeiden, legen Sie "Niederspannungskabel" nicht in den gleichen Schirm wie Hochleistungskabel.




Abb. 6 Schaltplan für ein Einfamilienhaus (OR-DOM-BA-935).

! Anschlusskabel und elektrischer Türöffner nicht enthalten!




Abb. 7 Schaltplan für ein Einfamilienhaus (OR-DOM-BA-935ZD).

Bei der Planung der Elektroinstallation sollte der geeignete Querschnitt der Leitungen berücksichtigt werden:

bis zu 30 m – empfohlene Leitung XzTKMXpw 2 x 2 x 0,5 mm

ab 30 m bis zu 100 m – empfohlene Leitung XzTKMXpw 2 x 2 x 0,8 mm

Der Anschluss an das elektromagnetische Schloss sollte mit einem 2 x 0,8 mm Kabel erfolgen. Jedes Elektroschloss mit einer Versorgungsspannung von 12V DC und einer Stromaufnahme von max. 300mA funktioniert korrekt mit dem Bausatz. Die Gesamtlänge der Installation darf 100 Meter nicht überschreiten. Die Verwendung von Twisted-Pair-Kabeln wird nicht empfohlen.




Abb. 8 Anschlussschema für ein Zweifamilienhaus (OR-DOM-BA-936).

! Anschlusskabel und elektrischer Türöffner nicht enthalten!

Code des Innengeräts

Schalter 1 zeigt die Familiennummer an: ON - Familie 1, OFF - Familie 2.

Schalter 2 zeigt den Typ der Inneneinheit an: ON - Zusatz-Innengerät, OFF - Haupt-Innengerät.

Wichtig: der Bausatz kann bis zu zwei Innengeräte enthalten - ein Haupt- und ein Zusatzgerät oder zwei Hauptgeräte.



Außenstation

Orange ——— NO2
Weiß ——— COM2
Grün ——— NC2
Grau ——— GND
Rot ——— VL+
Schwarz ——— GND
Barun ——— EXIT1
Gelb ——— EXIT2
Blau ——— BUSA
Lila ——— BUSB



Innenstation





Abb. 9 Schaltplan für Eingang 1 (Pforte).

Außenstation

Orange ——— NO2
Weiß ——— COM2
Grün ——— NC2
Grau ——— GND
Rot ——— VL+
Schwarz ——— GND
Barun ——— EXIT1
Gelb ——— EXIT2
Blau ——— BUSA
Lila ——— BUSB



Innenstation





Abb. 10 Schaltplan für Eingang 2 (Tor).

Außenstation

Orange ——— NO2
Weiß ——— COM2
Grün ——— NC2
Grau ——— GND
Rot ——— VL+
Schwarz ——— GND
Barun ——— EXIT1
Gelb ——— EXIT2
Blau ——— BUSA
Lila ——— BUSB



Innenstation




Abb. 11 Schaltplan für elektromagnetisches Schloss oder elektrischen Umkehr-Türöffner.



8. BETRIEB DES GERÄTS

BETRIEB DES INNENGERÄTS

Statusanzeige

1. Bei korrekt angeschlossenem Netzteil im Standby-Modus die LED immer leuchtet.
2. Wenn ein Anruf von einer Außenstation eingeht, ertönt ein Klingelton und die LED leuchtet.
3. Wenn die Taste zum Öffnen der Pforte während eines Anrufs oder Mithörens gedrückt wird, blinkt die LED-Anzeige 4 Mal schnell und bleibt dann an.
4. Wenn die Taste zum Öffnen des Tors während eines Anrufs oder Mithörens gedrückt wird, blinkt die LED-Anzeige langsam 4 Mal und bleibt dann an.

Pforten-/Toröffnungsfunktionen

1. Drücken Sie während eines Anrufs oder Mithörens die Taste zum Öffnen der Pforte – die LED-Anzeige blinkt schnell, und die Pforte wird geöffnet. Die Standardöffnungszeit beträgt 5 Sekunden.
2. Drücken Sie während eines Anrufs oder Mithörens die Taste zum Öffnen des Tores – die LED-Anzeige blinkt langsam, und das Tor öffnet sich. Die Öffnungszeit des Tores beträgt 1 Sekunde und kann nicht geändert werden.
3. Nach 20 Sekunden nach dem Drücken einer beliebigen Öffnungstaste wird der Anruf automatisch getrennt.

Lautstärkeregelung

1. Das Innengerät verfügt über eine 5-stufige Lautstärkeregelung. Jedes Mal, wenn die Lautstärkeregelungstaste gedrückt wird, erhöht sich die Lautstärke um eine Stufe, wobei die Einstellungen durchlaufen werden.
2. Um die Lautstärke des Klingeltons zu ändern, drücken Sie die Lautstärkeregelungstaste im Standby-Modus.
3. Um die Gesprächs-/Mithörlautstärke zu ändern, drücken Sie während eines Anrufs oder Mithörens die Lautstärke-regelungstaste.

Anrufe

1. Wenn die Ruftaste an der Außenstation gedrückt wird, leuchten das Namensschild, die Ruftaste und der RFID-Leser auf. Sowohl die Außenstation als auch das Innengerät spielen den Klingelton ab. Die maximale Wartezeit für ein Gespräch beträgt 30 Sekunden, danach wird der Verbindungsversuch automatisch abgebrochen.
2. Wenn der Hörer abgenommen wird, beginnt das Gespräch, das maximal 2 Minuten dauern kann. Nach Beendigung des Gesprächs wird die Hintergrundbeleuchtung an der Außenstation gedimmt.
Wichtig: klingeln das Hauptgerät und die zusätzlichen Innengeräte gleichzeitig. Nachdem der Anruf an einem Innengerät angenommen wurde, hört das andere automatisch auf zu klingeln und kehrt in den Standby-Modus zurück. Wenn der Anruf an beiden Inneneinheiten gleichzeitig angenommen wird, verbindet das System die Einheit, die es als die erste erkennt.
3. Während des Gesprächs ist es möglich, die Pforte/Tür zu öffnen und die Gesprächslautstärke der Inneneinheit einzustellen.
4. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf. Die Hintergrundbeleuchtung an der Außenstation wird gedimmt.

Mithören

1. Heben Sie im Standby-Modus den Hörer ab, um in den Abhörmodus zu gelangen.
2. Im Mithörmodus schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung der Außenstation ein.
3. Im Abhörmodus können Sie die Umgebung der Außenstation über das Innengerät abhören, während der Ton vom Innengerät nicht zum der Außenstation übertragen wird – der Ton ist einseitig.
4. Die maximale Mithörzeit beträgt 60 Sekunden; nach dieser Zeit wird das Mithören automatisch beendet und die Hintergrundbeleuchtung der Außenstation wird gedimmt.
5. Während des Mithörens ist es möglich, die Pforte/Tür zu öffnen und die Lautstärke des Innengeräts einzustellen.
6. Um das Mithören zu beenden, legen Sie den Hörer auf.



BETRIEB DER AUßENSTATION

Einstellung der Öffnungszeit

1. Die GND/VL+ Drähte sind für den elektrischen Türöffner (12V DC max. 300mA), und die Standardöffnungszeit ist auf 5 Sekunden eingestellt.
2. Um die Öffnungszeit zu ändern, halten Sie die Ruftaste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Ausgangstaste 1 (oder schließen Sie das braune und schwarze Kabel kurz). Durch einmaliges Drücken wird die Öffnungszeit auf 1 Sekunde eingestellt, und die Einstellbarkeit reicht von 1 bis 10 Sekunden. Sobald die gewünschte Zeit eingestellt ist, kann die Ruftaste losgelassen werden.

Wichtig: jedes Mal, wenn die Öffnungszeit geändert wird, beginnt die Einstellung bei 1 Sekunde.

3. Die Drähte NC2/COM2/NO2 sind für die Steuerung des Tors oder des elektrischen Türöffners mit Umkehrfunktion vorgesehen, und die Standardöffnungszeit ist auf 1 Sekunde eingestellt, ohne dass sie geändert werden kann.

Hinzufügen von Hauptkarten

1. Drücken Sie die Ruftaste an der Außenstation.
2. Beantworten Sie den Anruf an der Inneneinheit, drücken Sie die Taste zum Öffnen der Pforte und dann die Taste zum Öffnen des Tors. Das RFID-Lesegerät an der Außenstation beginnt schnell zu blinken.
3. Drücken Sie eine beliebige Ruftaste an der Außenstation und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. Sie hören einen dreifachen Signalton und das RFID-Lesegerät beginnt zu blinken – dies zeigt an, dass Sie in den Modus zum Hinzufügen der Hauptkarte eingetreten sind.

Wichtig: Wenn Sie einen vierfachen Piepton von der Außenstation hören, bedeutet dies, dass der Hinzufügungsmodus der Hauptkarte nicht aktiviert werden konnte. Wiederholen Sie den Vorgang.

4. Bringen Sie dann vier Näherungskarten in die Nähe des RFID-Lesegeräts. Die erste Karte ist die Hauptkarte für die Hinzufügung von Eingang 1 (Pforte), die zweite Karte ist die Hauptkarte für die Löschung von Eingang 1 (Pforte), die dritte Karte ist die Hauptkarte für die Hinzufügung von Eingang 2 (Tor), und die vierte Karte ist die Hauptkarte für die Löschung von Eingang 2 (Tor).

Wichtig: Ein doppelter Signalton zeigt das erfolgreiche Hinzufügen einer Hauptkarte an, während ein dreifacher Signalton anzeigt, dass das Hinzufügen einer Karte fehlgeschlagen ist. Das korrekte Hinzufügen der vierten Hauptkarte wird durch einen einzelnen Signalton bestätigt und beendet automatisch den Modus zum Hinzufügen von Hauptkarten.

5. Nach dem Hinzufügen der vier Hauptkarten hört der RFID-Leser an der Außenstation auf zu blinken. Sie können das Gespräch beenden, indem Sie den Hörer auflegen. Der Vorgang des Hinzufügens der Hauptkarten ist abgeschlossen – Sie können nun die Karten zum Öffnen der Eingänge verwenden.

Wichtig: Das Zurücksetzen der Außenstation auf die Werkseinstellungen hat keinen Einfluss auf die Hauptkarten. Hauptkarten können nur überschrieben, nicht aber aus dem Speicher des Geräts entfernt werden. Der Vorgang ist derselbe wie beim Hinzufügen von Hauptkarten.

Hinzufügen von Benutzerkarten

1. Bringen Sie im Standby-Modus die Hauptkarte dreimal innerhalb von 10 Sekunden in die Nähe des RFID-Lesegeräts. Sie hören einen dreifachen Signalton von der Außenstation, und das RFID-Lesegerät beginnt zu blinken – dies zeigt an, dass Sie in den Modus zum Hinzufügen von Benutzerkarten eingetreten sind.
2. Bringen Sie die Benutzerkarte in die Nähe des RFID-Lesegeräts. Ein doppelter Signalton zeigt an, dass die Benutzerkarte erfolgreich hinzugefügt wurde, während ein dreifacher Signalton anzeigt, dass das Hinzufügen der Karte fehlgeschlagen ist.

Wichtig: Eine Karte kann nicht mehrmals hinzugefügt werden. Wenn Sie versuchen, dieselbe Karte erneut hinzuzufügen, hören Sie einen dreifachen Signalton.

3. Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Karten hinzuzufügen.
4. Nachdem Sie alle Benutzerkarten hinzugefügt haben, bringen Sie die Hauptkarte für den ausgewählten Eingang in die Nähe des RFID-Lesegeräts. Sie hören einen einzelnen Signalton, das RFID-Lesegerät hört auf zu blinken, und das Gerät beendet den Modus zum Hinzufügen von Benutzerkarten. Das Hinzufügen der Karten ist nun abgeschlossen, und die Benutzerkarten können zum Öffnen des Eingangs verwendet werden.

Wichtig: um Benutzerkarten für jeden Eingang hinzufügen zu können, ist eine entsprechende Hauptkarte erforderlich. Beim Hinzufügen von Benutzerkarten wird der Zugang zu beiden Eingängen gewährt – mit der Benutzerkarte öffnet die Außenstation dann beide Eingänge gleichzeitig.

Wichtig: Wenn während des Hinzufügens einer Benutzerkarte innerhalb von 30 Sekunden nichts unternommen wird, kehrt das Gerät automatisch in den Standby-Modus zurück.



Entfernen von Benutzerkarten

1. Im Standby-Modus halten Sie die Hauptlöschkarte dreimal innerhalb von 10 Sekunden an das RFID-Lesegerät. Sie hören einen dreifachen Piepton von der Außenstation und das RFID-Lesegerät beginnt zu blinken – dies zeigt den Eintritt in den Löschmodus der Benutzerkarte an.
2. Bringen Sie die Benutzerkarte in die Nähe des RFID-Lesegeräts. Ein doppelter Signalton zeigt das erfolgreiche Löschen der Benutzerkarte an, ein vierfacher Signalton das erfolglose Löschen der Karte. Wenn die Karte bereits zuvor gelöscht wurde, ertönt ein dreifacher Signalton.
3. Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Karten zu löschen.
4. Nachdem Sie alle Benutzerkarten gelöscht haben, bringen Sie die Hauptlöschkarte für den ausgewählten Eingang in die Nähe des RFID-Lesegeräts. Sie hören einen einzelnen Signalton, der RFID-Leser hört auf zu blinken und das Gerät beendet den Modus zum Löschen der Benutzerkarten. Der Löschvorgang ist nun abgeschlossen, mit der gelöschten Benutzerkarte wird der Eingang nicht mehr geöffnet.

Wichtig: Um Benutzerkarten für jeden Eingang zu löschen, wird eine entsprechende Hauptlöschkarte benötigt. Beim Löschen von Benutzerkarten wird nur der Zugang für einen der ausgewählten Eingänge gelöscht.

Wichtig: Wenn im Kartenlöschmodus innerhalb von 30 Sekunden keine Aktion erfolgt, kehrt das Gerät automatisch in den Standby-Modus zurück.

Löschung aller Benutzerkarten

1. Im Standby-Modus halten Sie die Hauptlöschkarte für den gewählten Eingang dreimal an das RFID-Lesegerät. Sie hören einen dreifachen Signalton von der Außenstation – dies zeigt den Eintritt in den Modus zum Löschen der Benutzerkarte an.
2. Bringen Sie die Hauptkarte in die Nähe des RFID-Lesegeräts. Sie hören einen doppelten Signalton.
3. Bringen Sie die Hauptlöschkarte wieder in die Nähe des RFID-Lesegeräts. Sie hören sieben Signaltöne, um die korrekte Löschung aller Benutzerkarten anzuzeigen.

Wichtig: Um Benutzerkarten für jeden Eingang zu löschen, wird eine entsprechende Hauptlöschkarte benötigt. Beim Löschen von Benutzerkarten wird nur der Zugang für einen der ausgewählten Eingänge gelöscht.

9. REINIGUNG UND WARTUNG

Schmutz sollte mit einem weichen, leicht feuchten Tuch unter Zusatz von milden, für Kunststoffe bestimmten Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel auf Basis von Lösungsmitteln, Benzin usw. und Mittel, die scheuernde Substanzen enthalten.

10. KUNDENDIENST NACH DEM VERKAUF

Falls Ihr Produkt trotz der Sorgfalt, mit der es entworfen und hergestellt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an unsere Techniker im Kundendienstteam:

Kundenberater Einzelhandel

Tel.: +48 (32) 43 43 110 Durchwahl 109

E-Mail: techniczny@orno.pl

Von Montag bis Freitag, von 8:00 bis 17:00 Uhr.

11. KOMMUNIKATIONSWEGE IM ZUSAMMENHANG MIT DER PRODUKTSICHERHEIT

Alle Beschwerden und Informationen zur Produktsicherheit sind an den Hersteller über die Website www.orno.pl zu richten.

12. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

In Anbetracht der Tatsache, dass die technischen Daten ständig aktualisiert werden, behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen an den Produkteigenschaften sowie die Einführung anderer Konstruktionslösungen vorzunehmen, sofern diese die Gebrauchsfunktionen nicht beeinträchtigen. Zusätzliche Informationen zu Produkten der Marke ORNO finden Sie auf der Website www.orno.pl. Die Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. haftet nicht für Folgen, die sich aus der Nichteinhaltung der Empfehlungen ergeben, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind. Orno-Logistic Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, Änderungen an der Bedienungsanleitung vorzunehmen – die aktuelle Version kann unter support.orno.pl heruntergeladen werden. Alle Übersetzungs-, Interpretations- und Urheberrechte an dieser Bedienungsanleitung sind vorbehalten.



Zuständige Stelle:

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, Poland

tel. (+48) 32 43 43 110, www.orno.pl

NIP: 6351831853, REGON: 243244254