

LED garden lamp PIRYT LED

Oprawa ogrodowa z czujnikiem ruchu PIRYT LED

Model: OR-OP-6109WLPMR4

PL Instrukcja obsługi

EN Operating Instruction

DE Bedienungsanleitung

Each household is a user of electrical and electronic equipment, and hence a potential producer of hazardous waste for humans and the environment, due to the presence of hazardous substances, mixtures and components in the equipment. On the other hand, used equipment is valuable material from which we can recover raw materials such as copper, tin, glass, iron and others. The waste sign placed on the equipment, packaging or documents attached to it indicates the need for selective collection of waste electrical and electronic equipment. Products so marked, under penalty of fine, cannot be thrown into ordinary garbage along with other waste.



The marking means at the same time that the equipment was placed on the market after August 13, 2005. It is the responsibility of the user to hand the used equipment to a designated collection point for proper processing. Used equipment can also be handed over to the seller, if one buys a new product in an amount not greater than the new purchased equipment of the same type. Information on the available collection system of waste electrical equipment can be found in the information desk of the store and in the municipal office or district office. Proper handling of used equipment prevents negative consequences for the environment and human health!

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami.



Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

Jeder Haushalt ist ein Anwender von Elektro- und Elektronikgeräten und damit ein potenzieller Erzeuger von Abfällen, die für Mensch und Umwelt aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen und Komponenten in den Geräten gefährlich sind. Andererseits sind Altgeräte ein wertvoller Rohstoff, aus dem Rohstoffe wie Kupfer, Zinn, Glas, Eisen und andere zurückgewonnen werden können. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung, dem Gerät oder den dazugehörigen Dokumenten, weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten hin.



Auf diese Weise gekennzeichnete Produkte dürfen unter Strafe nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden. Die Kennzeichnung weist gleichzeitig darauf hin, dass die Geräte nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Altgeräte zur ordnungsgemäßen Behandlung an eine dafür vorgesehene Sammelstelle zu bringen. Informationen über das verfügbare System zur Sammlung von Elektroaltgeräten finden Sie in der Informationsstelle des Ladens und im Magistrat/Gemeindeamt. Ein sachgemäßer Umgang mit Altgeräten verhindert negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit!

02/2020

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia.

Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu.

Dodatkowe informacje na temat produktów marki ORNO dostępne są na: www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji.

Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualna wersja do pobrania ze strony www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie patrz bezpośrednio w stronę diod LED z bliskiej odległości.
3. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
4. Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.
5. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
6. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
7. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
8. Produkt nierozbieralny. W przypadku uszkodzenia źródła światła nie nadaje się do naprawy.

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, tel. 32 43 43 110, www.orno.pl

PRZEZNACZENIE/ZASTOSOWANIE

Oprawa ogrodowa, charakteryzuje się wysoką trwałością i jakością. Umieszczona na elewacjach budynków czy betonowych ogrodzeniach w ogrodach tworzy wyjątkową scenę świetlną. Zastosowane nowoczesne diody LED SMD gwarantują dużą energooszczędność i długą żywotność urządzenia. Wyposażona w czujnik pasywnej podczerwieni, który reaguje w chwili pojawienia się ruchu w polu detekcji, a czujnik zmierzchowy (w zależności od ustawień) załącza oświetlenie tylko wtedy gdy jest taka potrzeba. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła.

WAŻNE INFORMACJE

Wybierając miejsce montażu należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:

- montaż urządzenia powinien wykonywać doświadczony elektryk,
- unikaj instalacji lampy na nierównych powierzchniach,
- czujnik nie powinien być kierowany na oświetlane jasne obiekty (tj. białe) lub będące źródłem ciepła, ponieważ mogą one wpływać negatywnie na pracę czujnika,
- nie montować w pobliżu silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych,
- nie montować naprzeciw powierzchni silnie odbijających np. lustra, okna itp.,
- nie umieszczaj lampy w pobliżu obiektów które mogą zostać przesunięte przez silny wiatr (drzewa, krzewy, zasłony itd.),
- upewnij się czy przewody zasilające posiadają odpowiednie zabezpieczenie prądowe w postaci właściwych bezpieczników lub inne urządzenia odłączające zasilanie w przypadku przeciążenia,
- zanieczyszczenie optyki czujnika powoduje, że zmniejsza się zasięg i czułość wykrywania ruchu
- nie dokonuj samodzielnych napraw, zważ na swoje bezpieczeństwo

DANE TECHNICZNE

napięcie nominalne: 230VAC, 50Hz

typ diod LED: SMD

temperatura barwowa: 4000K

barwa światła: neutralny biały

współczynnik oddawania barw: >80 CRI

kąt detekcji ruchu: 140°

moc: 10W

strumień świetlny: 750lm

regulacja natężenia światła: <3-2000lux

regulacja czasu świecenia: min. 10sec ± 3sec
max. 5min ± 1min

max. zasięg czujnika: 9m

temp. pracy: -20~+40°C

wysokość instalacji: 1,8 - 2,5m

prędkość detekcji: 0,6 - 1,5 m/s

materiał: poliwęglan PC



stopień ochrony: IP54

stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi IK10

wymiary: 188mm x 250mm x 66mm

waga netto: 0,9 kg


STREFA WYKRYWANIA RUCHU



TEST URZĄDZENIA

- Pokręćło TIME ustaw na 10 sek. odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, pokręćło LUX ustaw w pozycji maximum (ikonka słońca) zgodnie z ruchem wskazówek zegara – patrz rysunek obok.
- Po włączeniu zasilania, czujnik przejdzie w stan kalibracji. Po około 30 sekundach czujnik załączy się, a następnie gdy nie wykryje ruchu w ciągu 10 ± 3 sekund wyłączy się automatycznie.
- Pokręćło LUX przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na minimum (ikonka księżycy). Jeżeli natężeni oświetlenia otoczenia przekroczy 3LUX, urządzenie sterowane przez czujnik nie powinno się włączyć. W przypadku natężenia oświetlenia poniżej 3LUX czujnik będzie działał i włączy oświetlenie. Przy braku wykrycia ruchu w polu detekcji czujnik wyłączy sterowane urządzenie automatycznie w ciągu 10 ± 3 sekund.

Uwaga: Jeżeli czujnik jest testowany w świetle dziennym, pokręćło „LUX” należy przekręcić w położenie symbolu słońca – w przeciwnym razie czujnik nie będzie działał prawidłowo!



Rys.2

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

Przed rozpoczęciem instalacji koniecznie wyłącz dopływ prądu do sieci elektrycznej. Zanieczyszczenia osadzające się na obudowie oprawy w wyniku normalnej eksploatacji należy zmywać wilgotną szmatką z ogólnie dostępnymi środkami myjącymi. Nie stosować żrących środków czyszczących i rozpuszczalników.

NIEKTÓRE PROBLEMY I SPOSÓB ICH ROZWIĄZANIA

Urządzenie nie działa:

- a. Sprawdzić podłączenie zasilania i odbiornika.
- b. Sprawdzić odbiornik.
- c. Sprawdź ustawienia czujnika i ustawienia natężenia oświetlenia otoczenia.

Słaba czułość:

- a. Sprawdzić, czy przed czujnikiem nie znajdują się urządzenia, które mogą zakłócić odbierane sygnały.
- b. Sprawdzić temperaturę otoczenia.
- c. Sprawdź, czy wykrywany obiekt znajduje się w polu detekcji
- d. Sprawdź czy wysokość instalacji jest zgodna z zaleceniami
- e. sprawdź czy ustawienie pozycji czujnika jest prawidłowe

Czujnik nie może automatycznie wyłączyć obciążenia:

- a. Sprawdź czy w polu detekcji występują ciągłe sygnały ruchu.
- b. Sprawdź czy opóźnienie czasowego nie jest ustawione na najdłuższą wartość.
- c. Sprawdź czy zasilanie jest zgodne z instrukcją.

EN

Operating Instruction

(ENG) IMPORTANT!

Before using the device, read this Service Manual and keep it for future use. Any repair or modification carried out by yourselves results in loss of guarantee. The manufacturer is not responsible for any damage that can result from improper device installation or operation.

In view of the fact that the technical data are subject to continuous modifications, the manufacturer reserves a right to make changes to the product characteristics and to introduce different constructional solutions without deterioration of the product parameters or functional quality.

The latest version of the Manual can be downloaded from www.orno.pl. Any translation/interpretation rights and copyright are reserved in relation to this Manual.

1. Disconnect the power supply before any activities on the product.
2. Do not look at LEDs directly from up close.
3. Do not immerse the device in water or other fluids.
4. Do not cover the device during its operation.
5. Do not operate the device when its housing is damaged.
6. Do not open the device and do not repair it by yourselves.
7. Do not use the device contrary to its dedication.
8. The product is not dismountable. In case of light source damage, it is irreparable.

CHARACTERISTICS

The garden luminaire is characterized by high durability and quality. Placed on the facades of buildings or concrete fences in the gardens, it creates a unique lighting scene. The modern SMD LEDs used guarantee high energy efficiency and a long life of the device. Equipped with a passive infrared sensor that reacts when motion appears in the detection field, and the twilight sensor (depending on the settings) switches on the lighting only when it is needed. Potentiometers for adjusting: lighting time and light intensity.

REMARKS

When choosing a mounting location, the following criteria should be taken into account:

- the device should be installed by an experienced electrician,
- avoid installing the lamp on uneven surfaces,
- the sensor should not be directed to illuminated bright objects (i.e. white) or being a source of heat, because they can negatively affect the sensor's operation,
- do not mount near strong sources of electromagnetic interference,
- do not mount opposite highly reflective surfaces, e.g. mirrors, windows, etc.,
- do not place the lamp near objects that can be moved by strong wind (trees, bushes, curtains etc.).
- make sure the power cables have adequate current protection in the form of appropriate fuses or other devices disconnecting power in the event of overload,
- contamination of the sensor optics reduces the range and sensitivity of motion detection
- do not make repairs yourself, beware of your safety

SAFETY and MAINTENANCE

Maintenance shall be carried out after the power supply is disconnected and the luminaire gets cold.

Clean with delicate and moist cloths only.

Clean with standard, general-use cleaners.

Do not use caustic cleaners or dissolvents.

SENSOR INFORMATION:




Fig.1a




Fig.1b

TEST URZĄDZENIA

-Turn the TIME knob anti-clockwise on the minimum. Turn the LUX knob clockwise on the maximum (sun).

-Switch on the power; the lamp will have no signal at the beginning. After Warm-up 30sec, the lamp can start work. If it receives the induction signal, the lamp will turn on. While there is no another induction signal any more, the lamp should stop working within $10\text{sec} \pm 3\text{sec}$.

- Turn LUX knob anti-clockwise on the minimum (moon). If the ambient light is more than 3LUX, the lamp should not work. If the ambient light is less than 3LUX (darkness), the sensor would work. Under no induction signal condition, the lamp should stop working within $10\text{sec} \pm 3\text{sec}$.

Note: when testing in daylight, please turn LUX knob to (SUN) position, otherwise the sensor lamp could not work!




Fig.2

TECHNICAL SPECIFICATION

power source : 230VAC, 50Hz
typ diod LED: SMD
luminous flux : 4000K
light color : neutralny biały
Ra : >80 CRI
detection range : 140°
rated load: 10W
color temperature : 750lm
ambient light : <3-2000lux
time delay: min: min. 10sec±3sec
max. 5min±1min
detection distance : 9m
working temperature : -20~+40°C
installation height : 1,8 -2,5m
detection motion speed : 0,6 - 1,5 m/s
material: plastic
ingress protection : IP54
impact protection : IK10
size : 188mm x 250mm x 66mm
net weight : 0,9 kg

SOME PROBLEM AND SOLVED WAY

The lamp doesn't work:

- a. Please check if the connection source of power and load is correct.
 - b. Please check if the load is good.
 - c. Please check if the working light settings correspond to ambient light.
- The sensitivity is poor:
- a. Please check if there is any hindrance in front of the detector to affect it to receive the signal.
 - b. Please check if the ambient temperature is too high.
 - c. Please check if the induction signal source is in the detection fields.
 - d. Please check if the installation height corresponds to the height showed in the instruction.
 - e. Please check if the moving orientation is correct.
- The sensor can not shut off the load automatically:
- a. Please check if there is continual signal in the detection field.
 - b. Please check if the time delay (is the longest) is set to the maximum position.
 - c. Please check if the power corresponds to the instruction.

DE

Bedienungsanleitung

Machen Sie sich mit dem Inhalt der Bedienungsanleitung vertraut, bevor sie mit der Nutzung der Anlage beginnen. Die Durchführung eigenmächtiger Reparaturen und Modifikationen hat den Verlust der Garantie zur Folge. Der Hersteller haftet für Beschädigungen nicht, die sich aus der nicht fachgerechten Montage oder Einsatz der Anlage ergeben.

Da technische Daten ständigen Modifikationen unterliegen, behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen bezüglich Erzeugnischarakteristik und anderer Konstruktionsänderungen vorzunehmen, die Parameter und Nutzwerte des Produkts nicht beeinträchtigen.

Die neueste Version der Bedienungsanleitung ist verfügbar zum Download unter www.orno.pl. Alle Rechte auf Übersetzung/Auslegung sowie Urheberrechte dieser Bedienungsanleitung sind vorbehalten.

Anmerkungen zur Anleitung

1. Alle Arbeiten dürfen nur bei abgeschalteter Stromversorgung durchgeführt werden.
2. Schauen Sie nie direkt auf die LEDs aus einem Nahbereich.
3. Tauchen Sie die Einrichtung niemals in Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
4. Bei der Arbeit decken Sie die Einrichtung nie ab.
5. Bedienen Sie die Einrichtung nicht, wenn das Gehäuse beschädigt ist.
6. Öffnen Sie die Einrichtung nicht und führen Sie keine selbstständigen Reparaturen aus.
7. Verwenden Sie die Einrichtung nur ordnungsgemäß.
8. Das Produkt darf nicht zerlegt werden. Bei Beschädigung der Lichtquellen kann nicht repariert werden.

BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG:

Die Gartenleuchte zeichnet sich durch hohe Langlebigkeit und Qualität aus. An den Fassaden von Gebäuden oder Betonzäunen im Garten platziert, schafft es eine einzigartige Lichtszene. Die verwendeten modernen SMD-LEDs garantieren eine hohe Energieeffizienz und eine lange Lebensdauer des Geräts. Ausgestattet mit einem passiven Infrarotsensor, der reagiert, wenn Bewegung im Erfassungsfeld auftritt, und dem Dämmerungssensor (abhängig von den Einstellungen), der die Beleuchtung nur dann einschaltet, wenn sie benötigt wird. Potentiometer zur Einstellung: Beleuchtungsdauer und Empfindlichkeit der Lichtintensität.

ANMERKUNGEN:

Bei der Auswahl eines Montageortes sind die folgenden Kriterien zu berücksichtigen:

- das gerät sollte von einem erfahrenen elektriker installiert werden,
- vermeiden sie die installation der lampe auf unebenen flächen,
- Der Sensor sollte nicht auf beleuchtete, helle Objekte (z.B. weiß) gerichtet sein oder eine Wärmequelle darstellen, weil sie den Betrieb des Sensors negativ beeinflussen können,
- Montieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Störquellen,
- nicht gegenüber stark reflektierenden Oberflächen, wie z.B. Spiegeln, Fenstern usw. montieren,
- stellen sie die lampe nicht in der nähe von gegenständen auf, die durch starken wind bewegt werden können (bäume, büsche, Vorhänge etc.).
- stellen sie sicher, dass die stromleitungen über einen ausreichenden stromschutz verfügen in form von geeignete Sicherungen oder andere Vorrichtungen, die im Falle einer Überlastung die Stromversorgung unterbrechen,
- Verschmutzung der Sensoroptik reduziert die Reichweite und Empfindlichkeit der Bewegungserkennung.
- reparieren sie nicht selbst, achten sie auf ihre sicherheit.

TECHNISCHE DATEN:

stromversorgung :	230VAC, 50Hz
Lichtquelle :	SMD
Lichtfarbe :	4000K
Farbtemperatur :	neutralny biały
Farbwiedergabe-Index Ra/CRI :	>80 CRI
Blickwinkel :	140°
leistung :	10W
lichtstrom :	750lm
Lichtintensität (LUX) :	<3-2000lux
Einstellbereich Zeit :	min. 10sec ± 3sec max. 5min ± 1min
Erfassungsbereich :	9m
Arbeitstemperatur :	-20~+40°C
Montagehöhe :	1,8 -2,5m
Erkennungsgeschwindigkeit :	0,6 - 1,5 m/s
Lampenschirms Material :	plastic
Schutzart :	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad :	IK10
Abmessungen :	188mm x 250mm x 66mm
Nettogewicht :	0,9 kg

ALLGEMEINE INFORMATIONEN




Abb.1a




Abb.1b

GERÄTETEST

-Drehen Sie den TIME-Knopf gegen den Uhrzeigersinn auf Minimum.
Drehen Sie den LUX-Knopf im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (Sonne).

-Schalten Sie den Strom ein; Die Lampe hat zu Beginn kein Signal.
Nach 30 Sekunden Aufwärmen kann die Lampe ihre Arbeit aufnehmen. Wenn sie das Induktionssignal empfängt, schaltet sich die Lampe ein. Während es kein weiteres Induktionssignal mehr gibt, sollte die Lampe innerhalb von 10 Sekunden $\pm$ 3 Sekunden aufhören zu arbeiten.

- Drehen Sie den LUX-Knopf gegen den Uhrzeigersinn auf das Minimum (Mond). Wenn das Umgebungslicht mehr als 3 Lux beträgt, sollte die Lampe nicht funktionieren. Wenn das Umgebungslicht weniger als 3 Lux (Dunkelheit) beträgt, würde der Sensor funktionieren. Wenn kein Induktionssignal vorliegt, sollte die Lampe innerhalb von 10 Sekunden $\pm$ 3 Sekunden nicht mehr funktionieren.

Wenn Sie bei Tageslicht testen, drehen Sie bitte den LUX-Knopf in die Position (SUN), da sonst die Sensorlampe nicht funktionieren könnte!




Abb.2

SICHERHEIT UND WARTUNG



Die Wartung sollte nach dem Trennen der Stromversorgung und dem Abkühlen der Leuchte durchgeführt werden.
Nur mit weichen, feuchten Tüchern reinigen.
Mit handelsüblichen, universellen Schaugläsern reinigen.
Verwenden Sie keine korrosiven Reinigungs- oder Lösungsmittel.

MANCHE PROBLEME UND DEREN LÖSUNG


Die Lampe funktioniert nicht:

- a. Prüfen Sie den Versorgungs- und Empfängeranschluss.
 - b. Prüfen Sie den Empfänger.
 - c. Prüfen Sie die Einstellungen des Sensors und die Einstellungen der Lichtstärke der Umgebung.
Schwache Empfindlichkeit:
 - a. Prüfen Sie, ob sich vor dem Sensor irgendwelche Geräte befinden, die die empfangenen Signale stören könnten.
 - b. Prüfen Sie die Umgebungstemperatur.
 - c. Prüfen Sie, ob sich das erfasste Objekt in dem Erfassungsbereich befindet.
 - d. Prüfen Sie die Montagehöhe.
- Der Sensor kann die Belastung nicht automatisch abschalten:
- a. In dem Erfassungsbereich treten dauerhafte Bewegungssignale auf.
 - b. Prüfen Sie, ob die Verzögerungszeit nicht auf den Höchstwert eingestellt ist.
 - c. Prüfen Sie, ob die Stromversorgung der Anleitung entspricht.





INSTALACJA / INSTALLATION:



- Wiertarka
- Drill
- Bohrmaschine



- Śrubokręt
- Screwdriver
- Schraubendreher



Krok 1 Wyłącz główne zasilanie. W tym celu należy odłączyć bezpieczniki.

Krok 2 Przygotuj sprzęt wymagany do instalacji.

Krok 3 Odkręć śrubę i oddziel lampę od podstawy.

Krok 4 Przełóż przewody przez otwór w podstawie i podłącz je zgodnie ze schematem.

Krok 5 Wywierć otwory w ścianie i przykręć podstawę w wybranym miejscu za pomocą śrub.

Krok 6 Przymocuj lampę do podstawy plafonu.

Krok 7 Włącz zasilanie główne i przetestuj działanie lampy.

Step 1 Switch off the power.

Step 2 Prepare the equipment needed for installation.

Step 3 Unscrew the screw and separate the lamp from the base.

Step 4 Pull the wires through the hole in the base and connect the wires according to the diagram.

Step 5 Drill holes in the wall and screw the base to the desired location using screws.

Step 6 Attach the lamp to the base of the plafond.

Step 7 Switch on the power and test it.

Schritt 1 Schalten Sie die Stromversorgung aus.

Schritt 2 Bereiten Sie die für die Installation erforderlichen Geräte vor.

Schritt 3 Lösen Sie die Schraube und trennen Sie die Lampe vom Sockel.

Schritt 4 Ziehen Sie die Drähte durch das Loch in der Basis und verbinden Sie die Drähte gemäß dem Diagramm.

Schritt 5 Bohren Sie Löcher in die Wand und schrauben Sie den Boden mit Schrauben an die gewünschte Stelle.

Schritt 6 Befestigen Sie die Lampe am Boden des Deckensegels.

Schritt 7 Schalten Sie die Stromversorgung ein und testen Sie sie.