

Model: FLP-7

PL | NOVA LED FOLD Naświetlacz roboczy z akumulatorem
EN | NOVA LED FOLD Rechargeable work floodlight
DE | NOVA LED FOLD Arbeitsscheinwerfer mit Akku
FR | NOVA LED FOLD Projecteur de chantier rechargeable
RO | NOVA LED FOLD Proiector de lucru cu acumulator

03/2026


ZASTOSOWANE OZNACZENIA/ APPLIED MARKINGS/ VERWENDETE BEZEICHNUNGEN/ DÉSIGNATIONS UTILISÉES/ SIMBOLE UTILIZATE

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
P9	P10	P11	P12		P13	P14	P15


DANE TECHNICZNE/ TECHNICAL DATA/ TECHNISCHE DATEN/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES/ DATE TEHNICE

Napięcie nominalne	Nominal voltage	Nennspannung	Tension nominale	Tensiune nominală	5 V DC
Źródło światła	Light source	Lichtquelle	Source de lumière	Sursă de lumină	LED, niewymienne LED, non-replaceable LED, nicht austauschbare LED, non remplaçable LED, nereînlocuibilă
Pojemność baterii	Battery capacity	Batteriekapazität	Capacité de la batterie	Capacitate baterie	1800 mAh
Rodzaj zasilania	Power type	Art der Stromversorgung	Type d'alimentation	Tip alimentare	wbudowany akumulator Li-ion build-in li-ion battery eingebauter Li-Ion-Akku batterie Li-ion intégrée acumulator Li-ion încorporat
Moc	Power	Leistung	Puissance	Putere	9 W
Strumień świetlny	Luminous flux	Lichtstrom	Flux lumineux	Flux luminos	700 lm
Temperatura barwowa	Color temperature	Farbtemperatur	Température de couleur	Temperatură de culoare	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Light color (designation)	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Teinte de couleur (désignation)	Culoarea luminii (indicație)	neutralna biel neutral white Neutralweiß blanc neutre alb neutru
Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI	Color rendering index Ra/CRI	Farbwiedergabeindex Ra/CRI	Indice de rendu des couleurs Ra/CRI	Indice de redare a culorilor Ra/CRI	>80
Trwałość L70/B50	Lifespan L70/B50	Lebensdauer L70/B50	Durée de vie L70/B50	Durată de viață L70/B50	25 000 h
Czas pracy	Operating time	Betriebsdauer	Durée de fonctionnement	Timp de funcționare	2 h
Stopień ochrony IP	Ingress protection IP	Schutzart IP	Indice de protection IP	Indicele de protecție IP	IP54
Materiał korpusu	Body material	Gehäusematerial	Matériau du corps	Materialul carcasei	tworzywo sztuczne plastic Kunststoff plastique plastic
Wymiary	Dimensions	Abmessungen	Dimensions	Dimensiuni	162 × 59 × 215 mm
Waga netto	Net weight	Nettogewicht	Net poids	Greutate netă	0,45 kg


1




2




3



4



5



INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzeżenia i uwagi dotyczące bezpiecznego stosowania produktu.

1. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość.
2. Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.
3. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Jakiegokolwiek inne zastosowanie uznaje się za niebezpieczne.
4. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia.
5. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
6. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
7. Nie obsługuj urządzenia, gdy uszkodzona jest obudowa.
8. Nie zakrywaj urządzenia. Zapewnij swobodny przepływ powietrza.
9. Produkt nierozbieralny. W przypadku uszkodzenia źródła światła nie nadaje się do naprawy.
10. Nie patrz bezpośrednio w diody LED z bliskiej odległości.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPOSOBU UTYLIZACJI

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznaczonych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

Zużyte baterie i/lub akumulatory należy traktować jako odrębny odpad i umieszczać w indywidualnym pojemniku. Zużyte baterie lub akumulatory powinny zostać oddane do punktu zbierania/odbioru zużytych baterii i akumulatorów. Informacje na temat punktów zbierania/odbioru udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Produkt wyposażony w przenośną baterię. Sposób montażu i usuwania baterii zmieszczono w poniższej instrukcji.

ZASTOSOWANE OZNACZENIA

- P1. Maksymalna moc LED.
- P2. Strumień świetlny.
- P3. Temperatura barwowa.
- P4. Stopień ochrony IP.
- P5. Wbudowany akumulator.
- P6. Producent.
- P7. Dodatkowa dokumentacja i/lub instrukcja obsługi.
- P8. Wyrób zgodny z dyrektywami UE.
- P9. Symbol selektywnej zbiórki odpadów.
- P10. Klasa ochrony III.
- P11. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
- P12. Natychmiast wymienić popękany lub uszkodzony klosz lub ekran, szybką ochronną.
- P13. Minimalna odległość jaką może mieć oprawa oświetleniowa od miejsc i obiektów oświetlanych.
- P14. Zachowaj czystość.
- P15. Symbol materiału do recyklingu (tekstura falista).

OPIS WYROBU

Kompaktowy naświetlacz roboczy to praktyczne źródło mocnego światła, które mimo niewielkich rozmiarów skutecznie doświetla przestrzeń roboczą. Stabilny, składany statyw umożliwia ustawienie urządzenia w pionie oraz regulację kąta świecenia, co zwiększa wygodę użytkownika. Wbudowany przełącznik chroni akumulator przed rozładowaniem, a antypoślizgowy, piankowy uchwyt zapewnia pewny chwyt i łatwe przenoszenie. Diody sygnalizacyjna informuje o stanie naładowania, co ułatwia kontrolę pracy urządzenia.

PRZEZNACZENIE

Do oświetlenia miejsca pracy w garażu, warsztacie, piwnicy i na zewnątrz, szczególnie tam, gdzie brak stałego zasilania. Dzięki zasilaniu akumulatorem i odporności na warunki atmosferyczne, świetnie nadaje się do pracy w terenie.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Przed pierwszym użyciem należy naładować urządzenie. W tym celu odchyl kłapkę chroniącą wejście USB a następnie wciśnij przełącznik odcięcia zasilania (rys. 2). Podłącz kabel ładowania zawarty w zestawie do wejścia USB i naładuj naświetlacz.
2. Przed każdym użyciem upewnij się, że przełącznik odcięcia zasilania jest wciśnięty – w przeciwnym razie naświetlacz nie uruchomi się.
3. Włącz/wyłącz naświetlacz używając przycisku ON/OFF znajdującego się z tyłu urządzenia.
4. Używając pokręteł znajdujących się po boku urządzenia dostosuj kąt nachylenia statywu i naświetlacza (rys. 3).
5. Poziom baterii sygnalizowany jest przez diodę LED z tyłu urządzenia obok przycisku włącz/wyłącz: kolor zielony – bateria w pełni naładowana, kolor pomarańczowy – niski poziom energii, kolor czerwony – koniecznie podłącz urządzenie do ładowania.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BATERII

W celu uzyskania informacji o recyklingu skontaktuj się z lokalnym urzędem.

- Nie ładuj baterii nieprzeznaczonych do ładowania (niebędącej akumulatorem).
- Niebezpieczeństwo wybuchu! Nie demontuj, nie wrzucaj do ognia ani nie zwieraj baterii.
- Fizyczne uszkodzenie baterii może prowadzić do wewnętrznych zwarców i pożaru.
- W przypadku kontaktu kwasu z baterii ze skórą – natychmiast spłucz miejsce pod bieżącą wodą.
- W przypadku dostania się substancji do oczu – niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
- Zanieczyszczoną skórę lub oczy przemywać wodą przez co najmniej 15 minut.
- Przeladowanie, przegrzanie lub uszkodzenie mechaniczne może spowodować wybuch akumulatora.
- Pożar baterii litowo-jonowej jest trudny do ugaszenia i wymaga specjalnych środków gaśniczych o silnym działaniu chłodzącym.
- Używaj ładowarek przeznaczonych do akumulatorów litowych z inteligentną logiką ładowania, aby uniknąć przeladowania i przegrzania.
- Przechowuj baterie litowe w chłodnym i suchym miejscu, naładowane w około 50%, aby zachować ich sprawność.
- Regularnie monitoruj stan baterii i wymieniaj ją, gdy jej pojemność spadnie poniżej 80% lub gdy czas ładowania się wydłuży.
- Aby zapobiec porażeniu prądem, należy unikać kontaktu baterii z przedmiotami metalowymi.
- Jeśli wdychasz opary, wyjdź na świeże powietrze.
- W przypadku oparzeń, połknięcia lub objawów ze strony układu oddechowego należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
- Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.
- Ładowania należy dokonywać wyłącznie w suchych pomieszczeniach wewnętrznych, w temperaturze od 0 °C do +30 °C.
- W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu, przed ponownym użyciem należy doładować akumulator.
- Akumulator ulega samoczynnemu rozładowaniu.
- Aby zapobiec nadmiernemu spadkowi napięcia i możliwemu uszkodzeniu, należy doładowywać akumulator co najmniej raz na 3 miesiące.

DANE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub prac konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od zasilania i odczekać, aż całkowicie ostygnie. Obudowę oraz klosz naświetlacza czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie stosować rozpuszczalników, benzyny, alkoholu technicznego, środków ściernych ani agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia. W przypadku silniejszych zabrudzeń dopuszcza się użycie łagodnego detergentu rozcieńczonego w wodzie. Regularnie kontrolować stan obudowy oraz elementów ruchomych. Nie dopuszczaj do gromadzenia się kurzu, liści lub innych zanieczyszczeń na obudowie, gdyż może to pogorszyć odprowadzanie ciepła.

SERWIS POSPRZEDAŻOWY

Jeśli mimo staranności, z jaką zaprojektowaliśmy i wyprodukowaliśmy Twój produkt, nie działa on prawidłowo, skontaktuj się z naszymi technikami z zespołu obsługi posprzedażowej:

Doradca klienta detalicznego

Tel.: +48 (32) 43 43 110 wew. 109

e-mail: techniczny@orno.pl

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00.

KANAŁY KOMUNIKACJI ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM

Wszelkie skargi i informacje związane z bezpieczeństwem wyrobu należy zgłaszać do producenta za pomocą strony internetowej: www.virone.pl.

DODATKOWE INFORMACJE

Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu. Dodatkowe informacje na temat produktów marki VIRONE dostępne są na: www.virone.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualna wersja do pobrania ze strony www.virone.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

DIRECTIONS FOR SAFETY USE

Warnings and precautions for the safe use of the product.

1. Before using the device, read this user manual carefully and keep it for future reference.
2. Self-repairs or modifications will void the warranty.
3. The device may only be used as intended. Any other use is considered unsafe.
4. The manufacturer is not liable for damages resulting from improper installation or use of the device.
5. Perform all tasks with the power supply disconnected.
6. Do not immerse the device in water or other liquids.
7. Do not operate the device if the housing is damaged.
8. Do not cover the device. Ensure free airflow.
9. The product cannot be dismantled. If the light source is damaged, it cannot be repaired.
10. Do not look at LEDs directly from up close.

DISPOSAL INSTRUCTIONS

Each household is a user of electrical and electronic equipment, and hence a potential producer of hazardous waste for humans and the environment, due to the presence of hazardous substances, mixtures and components in the equipment. On the other hand, used equipment is valuable material from which we can recover raw materials such as copper, tin, glass, iron and others. The WEEE sign placed on the equipment, packaging or documents attached to it indicates the need for selective collection of waste electrical and electronic equipment. Products so marked, under penalty of fine, cannot be thrown into ordinary garbage along with other waste. The marking means at the same time that the equipment was placed on the market after August 13, 2005. It is the responsibility of the user to hand the used equipment to a designated collection point for proper processing. Used equipment can also be handed over to the seller, if one buys a new product in an amount not greater than the new purchased equipment of the same type. Information on the available collection system of waste electrical equipment can be found in the information desk of the store and in the municipal office or district office. Proper handling of used equipment prevents negative consequences for the environment and human health!

Used batteries and/or accumulators should be treated as separate waste and placed in an individual container. Used batteries or accumulators should be taken to a collection/ receipt point for used batteries and accumulators. For information on collection/collection points, contact your local authority or your local dealer. Used equipment may also be returned to the seller in case of purchase of a new product in a quantity not greater than the new purchased equipment of the same type. The product is equipped with a portable battery. Please refer to the following manual for instructions on how to install and remove batteries.

APPLIED MARKINGS

- P1.** Maximum LED power.
- P2.** Luminous flux.
- P3.** Color temperature.
- P4.** Ingress protection IP.
- P5.** Built-in rechargeable battery.
- P6.** Manufacturer.
- P7.** Additional documentation and/or user manual.
- P8.** Product compliant with EU directives.
- P9.** Selective waste collection symbol.
- P10.** Protection class III.
- P11.** Suitable for indoor and outdoor use.
- P12.** The chipped globe, screen or protective shield must be replaced immediately.
- P13.** The minimal distance of a light fixture (its light source) from the spots and objects that it's illuminating.
- P14.** Keep tidy.
- P15.** Recycling code (corrugated fiberboard (cardboard)).

PRODUCT DESCRIPTION

The compact work floodlight is a practical source of powerful light that effectively illuminates work areas despite its small size. The stable, foldable stand allows the device to be positioned vertically and enables adjustment of the lighting angle, increasing ease of use. The built-in power cut-off switch protects the battery from deep discharge, while the anti-slip foam handle ensures a secure grip and easy carrying. A status indicator LED shows the battery charge level, making it easier to monitor operation.

INTENDED USE

For illuminating work areas in garages, workshops, basements, and outdoors – especially where there is no permanent power supply. Thanks to its rechargeable battery power and resistance to weather conditions, it is well suited for field work.

OPERATION INSTRUCTIONS

1. Before first use, charge the device. To do so, open the cover protecting the USB port and then press the power cut-off switch (fig. 2). Connect the charging cable included in the set to the USB port and charge the floodlight.
2. Before each use, make sure the power cut-off switch is pressed – otherwise the floodlight will not turn on.
3. Switch the floodlight on/off using the ON/OFF button located on the back of the device.
4. Use the adjustment knobs on the side of the device to set the tilt angle of the stand and the floodlight (fig. 3).
5. The battery level is indicated by the LED next to the on/off button on the back of the device: green – battery fully charged, orange – low battery level, red – connect the device to the charger immediately.

BATTERY RECOMMENDATIONS

For information on recycling, contact your local authority. ● Do not charge batteries that are not designed to be rechargeable (non-rechargeable batteries). ● Explosion hazard! Do not disassemble, throw into fire, or short-circuit the battery. ● Physical damage to the battery may lead to internal short circuits and fire. ● In case of contact with battery acid, immediately rinse the affected area under running water. ● If the substance enters the eyes, seek medical attention immediately. ● Rinse contaminated skin or eyes with water for at least 15 minutes. ● Overcharging, overheating, or mechanical damage may cause the battery to explode. ● A lithium-ion battery fire is difficult to extinguish and requires special extinguishing agents with strong cooling properties. ● Use chargers intended for lithium batteries with intelligent charging control to prevent overcharging and overheating. ● Store lithium batteries in a cool and dry place, charged to approximately 50% to maintain performance. ● Regularly monitor the battery condition and replace it when its capacity drops below 80% or when charging time increases. ● To prevent electric shock, avoid contact of the battery with metal objects. ● If fumes are inhaled, move to fresh air immediately. ● In case of burns, ingestion, or respiratory symptoms, seek immediate medical attention. ● Fully charge the battery before first use. ● Charge only in dry indoor conditions at a temperature of 0°C to +30°C. ● In case of long periods of non-use, recharge the battery before reuse. ● The battery undergoes self-discharge. ● To prevent excessive voltage drop and possible damage, recharge the battery at least once every 3 months.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning or performing any maintenance work, disconnect the device from the power supply and allow it to cool down completely. Clean the housing and diffuser of the floodlight using a soft, dry, or slightly damp cloth. Do not use solvents, gasoline, denatured alcohol, abrasive agents, or aggressive detergents, as they may damage the surface of the device. In case of heavier soiling, a mild detergent diluted in water may be used. Regularly check the condition of the housing and moving parts. Do not allow dust, leaves, or other debris to accumulate on the housing, as this may impair heat dissipation.

AFTER-SALES SERVICE

If, despite the care we have taken in designing and manufacturing your product, it is not working properly, please contact our technicians in the after-sales service team:

Retail Customer Advisor

Phone: +48 (32) 43 43 110 int. 109

e-mail: techniczny@orno.pl

Monday to Friday from 8:00 a.m. to 5:00 p.m.

SAFETY-RELATED COMMUNICATION CHANNELS

All complaints and information related to the safety of the product should be reported to the manufacturer via the website: www.virone.pl.

ADDITIONAL INFORMATION

In view of the fact that the technical data are subject to continuous modifications, the manufacturer reserves a right to make changes to the product characteristics and to introduce different constructional solutions without deterioration of the product parameters or functional quality. Additional information about VIRONE products is available at www.virone.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. holds no responsibility for the results of non-compliance with the provisions of the present Manual. Orno Logistic Sp. z o.o. reserves the right to make changes to the Manual - the latest version of the Manual can be downloaded from www.virone.pl. Any translation/interpretation rights and copyright in relation to this Manual are reserved.

ANWEISUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Verwendung des Produkts.

1. Vor der Inbetriebnahme des Geräts ist die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und für die Zukunft aufzubewahren.
2. Eigenständige Reparaturen und Modifikationen führen zum Verlust der Garantie.
3. Das Gerät darf ausschließlich bestimmungsgemäß verwendet werden. Jegliche andere Verwendung gilt als gefährlich.
4. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder Nutzung des Geräts entstehen können.
5. Alle Arbeiten sind bei ausgeschaltetem Strom auszuführen.
6. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
7. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse beschädigt ist.
8. Decken Sie das Gerät nicht ab. Sorgen Sie für eine freie Luftzirkulation.
9. Das Produkt ist nicht zerlegbar. Im Falle einer Beschädigung der Lichtquelle ist es irreparabel.
10. Schauen Sie nie direkt auf die LEDs aus einem Nahbereich.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Jeder Haushalt ist ein Nutzer von elektrischen und elektronischen Geräten und dadurch auch ein potenzieller Produzent von für Menschen und Umwelt gefährlichen Abfällen aufgrund der sich darin befindenden gefährlichen Stoffe, Mischungen und Bestandteile. Andererseits sind die gebrauchten Geräte auch ein wertvoller Stoff, aus denen wir Rohstoffe wie: Kupfer, Zinn, Glas, Eisen und andere wieder verwerten können. Das Zeichen einer durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät, der Verpackung oder in den Dokumenten, die dem Gerät beigelegt sind, weist darauf hin, dass die elektronischen und elektrischen Altgeräte getrennt gesammelt werden müssen. Die so gekennzeichneten Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll mitsamt anderen Abfällen entsorgt werden, unter Androhung einer Geldbuße. Das Zeichen bedeutet auch, dass das Gerät nach dem 13. August 2005 in den Verkehr gebracht wurde. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät an die angewiesene Rücknahmestelle zu übermitteln, damit es richtig wieder verwertet wird. Beim Kauf von neuen Geräten kann man die Altgeräte in gleicher Menge und Art beim Verkäufer zurückgeben. Die Informationen über das System der Sammlung der elektrischen Altgeräte kann man sich bei einem Auskunftspunkt des Ladens sowie bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung einholen. Der richtige Umgang mit den Altgeräten verhindert negative Konsequenzen für die Umwelt und die Gesundheit!

Verbrauchte Batterien und/oder Akkumulatoren sollen als separater Abfall betrachtet und in einem einzelnen Behälter entsorgt werden. Verbrauchte Batterien oder Akkumulatoren sind an eine Sammel-/Rücknahmestelle für verbrauchte Batterien und Akkumulatoren abzugeben. Informationen über diese Sammel-/Rücknahmestellen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder beim Verkäufer dieser Geräte. Beim Kauf von neuen Geräten kann man die Altgeräte in gleicher Menge und Art beim Verkäufer zurückgeben. Das Produkt ist mit einer mobilen Batterie ausgestattet. Die Informationen über Montage und Demontage der Batterien finden Sie in der folgenden Anleitung.

VERWENDETE BEZEICHNUNGEN

- P1.** Maximale LED-Leistung.
- P2.** Lichtstrom.
- P3.** Farbtemperatur.
- P4.** Schutzart IP.
- P5.** Integrierter Akku.
- P6.** Hersteller.
- P7.** Zusätzliche Dokumentation und/oder Betriebsanleitung.
- P8.** Das Produkt entspricht den EU-Richtlinien.
- P9.** Symbol der getrennten Abfallsammlung.
- P10.** Schutzklasse III.
- P11.** Geeignet für den Innen- und Außenbereich.
- P12.** Gesplittete oder zerbrochene Teile (Lampenschirm, Abschirmung, Schutzscheibe) müssen sofort ersetzt werden.
- P13.** Den Mindestabstand, den die Leuchte (deren Lichtquelle) von den beleuchteten Orten und Objekten haben muss.
- P14.** Halten Sie Ordnung.
- P15.** Recycling-Code (Wellpappe).

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der kompakte Arbeitsstrahler ist eine praktische Quelle für starkes Licht, die trotz geringer Abmessungen den Arbeitsbereich effektiv ausleuchtet. Das stabile, klappbare Stativ ermöglicht die Aufstellung des Geräts in vertikaler Position sowie die Einstellung des Abstrahlwinkels, was den Bedienkomfort erhöht. Ein integrierter Netztrennschalter schützt den Akku vor Tiefentladung, während der rutschfeste, schaumstoffbeschichtete Griff einen sicheren Halt und einen einfachen Transport gewährleistet. Eine Status-LED informiert über den Ladezustand, was die Kontrolle des Gerätebetriebs erleichtert.

BESTIMMUNG

Zur Beleuchtung von Arbeitsbereichen in Garage, Werkstatt, Keller sowie im Außenbereich, insbesondere dort, wo keine feste Stromversorgung vorhanden ist. Dank Akkubetrieb und Witterungsbeständigkeit eignet sich das Gerät hervorragend für den mobilen Einsatz im Freien.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Vor der ersten Inbetriebnahme das Gerät aufladen. Dazu die Abdeckung des USB-Anschlusses öffnen und anschließend den Netztrennschalter betätigen (Abb. 2). Das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel an den USB-Anschluss anschließen und den Strahler aufladen.
2. Vor jeder Verwendung sicherstellen, dass der Netztrennschalter eingeschaltet ist – andernfalls startet der Strahler nicht.
3. Den Strahler mit der ON/OFF-Taste auf der Rückseite des Geräts ein- bzw. ausschalten.
4. Mit den seitlich angebrachten Einstellknöpfen den Neigungswinkel des Stativs und des Strahlers anpassen (Abb. 3).
5. Der Batteriestatus wird über die LED auf der Rückseite neben der Ein-/Aus-Taste angezeigt: Grün: Akku vollständig geladen, Orange: niedriger Ladezustand, Rot: Gerät umgehend aufladen.

HINWEISE ZUM AKKU

Für Informationen zum Recycling wenden Sie sich an die zuständige örtliche Behörde. ● Laden Sie keine Batterien, die nicht zum Wiederaufladen bestimmt sind (keine Akkus). ● Explosionsgefahr! Batterien nicht zerlegen, ins Feuer werfen oder kurzschließen. ● Eine mechanische Beschädigung der Batterie kann zu inneren Kurzschlüssen und Brand führen. ● Bei Kontakt von Batterie-säure mit der Haut – sofort unter fließendem Wasser abspülen. ● Bei Kontakt mit den Augen – unverzüglich einen Arzt aufsuchen. ● Kontaminierte Haut oder Augen mindestens 15 Minuten lang mit Wasser spülen. ● Überladung, Überhitzung oder mechanische Beschädigung kann zur Explosion des Akkus führen. ● Brände von Lithium-Ionen-Batterien sind schwer zu löschen und erfordern spezielle Löschmittel mit starker Kühlwirkung. ● Verwenden Sie nur Ladegeräte für Lithium-Akkus mit intelligenter Ladeelektronik, um Überladung und Überhitzung zu vermeiden. ● Lagern Sie Lithium-Batterien an einem kühlen, trockenen Ort mit etwa 50 % Ladezustand, um ihre Lebensdauer zu erhalten. ● Überwachen Sie regelmäßig den Zustand der Batterie und ersetzen Sie sie, wenn ihre Kapazität unter 80 % fällt oder sich die Ladezeit deutlich verlängert. ● Um Stromschläge zu vermeiden, verhindern Sie den Kontakt der Batterie mit metallischen Gegenständen. ● Beim Einatmen von Dämpfen sofort an die frische Luft gehen. ● Bei Verbrennungen, Verschlucken oder Atembeschwerden unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. ● Vor der ersten Verwendung den Akku vollständig aufladen. ● Das Laden darf ausschließlich in trockenen Innenräumen bei einer Temperatur von 0 °C bis +30 °C erfolgen. ● Bei längerer Nichtbenutzung den Akku vor der erneuten Verwendung nachladen. ● Der Akku unterliegt einer Selbstentladung. ● Um einen zu starken Spannungsabfall und mögliche Schäden zu vermeiden, den Akku mindestens alle 3 Monate nachladen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Vor Beginn der Reinigungs- oder Wartungsarbeiten das Gerät vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen. Gehäuse und Abdeckung des Strahlers mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. Keine Lösungsmittel, Benzin, technischen Alkohol, scheuernden Mittel oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können. Bei stärkeren Verschmutzungen darf ein milder, mit Wasser verdünnter Reiniger verwendet werden. Den Zustand des Gehäuses sowie der beweglichen Teile regelmäßig überprüfen. Es ist darauf zu achten, dass sich kein Staub, keine Blätter oder andere Verschmutzungen auf dem Gehäuse ansammeln, da dies die Wärmeableitung beeinträchtigen kann.

KUNDENDIENST NACH DEM VERKAUF

Falls Ihr Produkt trotz der Sorgfalt, mit der es entworfen und hergestellt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an unsere Techniker im Kundendienstteam:

Kundenberater Einzelhandel: Tel.: +48 (32) 43 43 110 Durchwahl 109, E-Mail: techniczny@orno.pl, von Montag bis Freitag, von 8:00 bis 17:00 Uhr.

KOMMUNIKATIONSWEGE IM ZUSAMMENHANG MIT DER PRODUKTSICHERHEIT

Alle Beschwerden und Informationen zur Produktsicherheit sind an den Hersteller über die Website www.virone.pl zu richten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


In Anbetracht der Tatsache, dass die technischen Daten ständig aktualisiert werden, behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen an den Produkteigenschaften sowie die Einführung anderer Konstruktionslösungen vorzunehmen, sofern diese die Gebrauchsfunktionen nicht beeinträchtigen. Zusätzliche Informationen zu Produkten der Marke VIRONE finden Sie auf der Website www.virone.pl. Die Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. haftet nicht für Folgen, die sich aus der Nichteinhaltung der Empfehlungen ergeben, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind. Orno-Logistic Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, Änderungen an der Bedienungsanleitung vorzunehmen – die aktuelle Version kann unter www.virone.pl heruntergeladen werden. Alle Übersetzungs-, Interpretations- und Urheberrechte an dieser Bedienungsanleitung sind vorbehalten.

CONSEILS POUR UNE UTILISATION SÛRE

Avertissements et mises en garde concernant l'utilisation du produit en toute sécurité.

1. Avant d'utiliser l'appareil, lisez ce manuel et conservez-le pour référence ultérieure.
2. Toute réparation ou modification de votre part annulera la garantie.
3. L'appareil ne peut être utilisé que conformément à son usage prévu. Toute autre utilisation est considérée comme dangereuse.
4. Le fabricant n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'un assemblage ou d'un fonctionnement incorrects de l'appareil.
5. Effectuez toutes les opérations avec l'alimentation déconnectée.
6. N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
7. N'utilisez pas l'appareil si le boîtier est endommagé.
8. Ne couvrez pas l'appareil. Assurez la libre circulation de l'air.
9. Le produit n'est pas démontable. Lorsque la source de lumière est endommagée, elle ne peut pas être réparée.
10. Ne pas regarder directement les diodes LED à courte distance.

INSTRUCTIONS POUR L'ELIMINATION

 Chaque ménage est un utilisateur d'équipements électriques et électroniques et donc un producteur potentiel de déchets dangereux pour l'homme et l'environnement du fait de la présence de substances, mélanges et composants dangereux dans les équipements. D'autre part, les déchets d'équipements sont une matière précieuse à partir de laquelle nous pouvons récupérer des matières premières telles que le cuivre, l'étain, le verre, le fer et autres. Le symbole d'une poubelle barrée d'une croix placée sur l'équipement, l'emballage ou les documents qui y sont joints indique la nécessité d'une collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques. Les produits ainsi marqués, sous peine d'amende, ne peuvent être éliminés avec les déchets ordinaires avec les autres déchets. Le marquage signifie également que l'équipement a été mis sur le marché après le 13 août 2005. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de remettre les équipements usagés à un point de collecte désigné pour un traitement approprié. L'équipement usagé peut également être retourné au vendeur en cas d'achat d'un nouveau produit en quantité n'excédant pas celle de l'équipement neuf acheté du même type. Les informations sur le système de collecte des déchets d'équipements électriques sont disponibles au point d'information du magasin et au bureau municipal. Une manipulation correcte des équipements de traitement des déchets permet d'éviter les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine !

Les piles et/ou batteries usagées doivent être traitées comme des déchets séparés et placés dans un conteneur individuel. Les piles ou batteries usagées doivent être remises à un point de collecte/ récupération des piles et batteries usagées. Les informations sur les points de collecte peuvent être obtenues auprès des autorités locales ou des revendeurs de ce type d'équipement. Les équipements usagés peuvent également être retournés au vendeur lors de l'achat d'un nouveau produit pour une quantité ne dépassant pas celle du nouvel équipement du même type acheté. Produit équipé d'une pile portable. L'installation et le retrait de la pile sont inclus dans les instructions ci-dessous.

DÉSIGNATIONS UTILISÉES

- P1.** Puissance maximale des LED.
- P2.** Flux lumineux.
- P3.** Température de couleur.
- P4.** Indice de protection IP.
- P5.** Batterie intégrée.
- P6.** Fabricant.
- P7.** Documentation complémentaire et/ou instructions d'utilisation.
- P8.** Le produit est conforme aux directives de l'UE.
- P9.** Symbole de collecte sélective des déchets.
- P10.** Classe de protection III.
- P11.** Pour usage intérieur et extérieur.
- P12.** Remplacez immédiatement une verrine, un écran ou un verre de protection qui est fissuré ou endommagé.
- P13.** La distance minimale qu'un luminaire peut avoir par rapport aux lieux et objets éclairés.
- P14.** Veillez à ce qu'il soit propre.
- P15.** Codes de recyclage (carton ondulé).

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le projecteur de travail compact constitue une source de lumière puissante et pratique qui, malgré ses dimensions réduites, éclaire efficacement la zone de travail. Le trépied stable et pliable permet une installation verticale ainsi qu'un réglage de l'angle d'éclairage, ce qui améliore le confort d'utilisation. L'interrupteur intégré protège la batterie contre une décharge excessive, tandis que la poignée antidérapante en mousse assure une prise en main sûre et un transport aisé. La diode de signalisation informe de l'état de charge, facilitant le contrôle du fonctionnement de l'appareil.

USAGE PRÉVU

Destiné à l'éclairage des zones de travail dans un garage, un atelier, une cave ainsi qu'en extérieur, en particulier dans les endroits dépourvus d'alimentation électrique permanente. Grâce à son alimentation par batterie et à sa résistance aux conditions atmosphériques, il convient parfaitement aux travaux en terrain.

MODE D'EMPLOI

1. Avant la première utilisation, recharger l'appareil. Pour ce faire, ouvrir le clapet protégeant l'entrée USB, puis appuyer sur l'interrupteur de coupure d'alimentation (fig. 2). Raccorder le câble de charge fourni à l'entrée USB et recharger le projecteur.
2. Avant chaque utilisation, s'assurer que l'interrupteur de coupure d'alimentation est enclenché ; dans le cas contraire, le projecteur ne démarrera pas.
3. Allumer/éteindre le projecteur à l'aide du bouton ON/OFF situé à l'arrière de l'appareil.
4. À l'aide des molettes situées sur les côtés de l'appareil, régler l'angle d'inclinaison du trépied et du projecteur (fig. 3).
5. Le niveau de la batterie est indiqué par la LED située à l'arrière de l'appareil, à côté du bouton marche/arrêt : couleur verte : batterie entièrement chargée, couleur orange : niveau d'énergie faible, couleur rouge : connecter impérativement l'appareil au chargeur.

RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA BATTERIE

Pour obtenir des informations sur le recyclage, contactez votre administration locale. ● Ne chargez pas de piles non rechargeables (non destinées à être rechargées). ● Risque d'explosion ! Ne démontez pas les batteries, ne les jetez pas au feu et ne les court-circuitez pas. ● Une détérioration physique de la batterie peut entraîner des courts-circuits internes et un incendie. ● En cas de contact de l'acide de la batterie avec la peau, rincez immédiatement à l'eau courante. ● En cas de contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin. ● Rincez la peau ou les yeux contaminés à l'eau pendant au moins 15 minutes. ● Une surcharge, une surchauffe ou un dommage mécanique peut provoquer une explosion de la batterie. ● Un incendie de batterie lithium-ion est difficile à éteindre et nécessite des agents extincteurs spécifiques à fort pouvoir de refroidissement. ● Utilisez des chargeurs destinés aux batteries lithium avec une logique de charge intelligente afin d'éviter la surcharge et la surchauffe. ● Conservez les batteries lithium dans un endroit frais et sec, chargées à environ 50 %, afin de préserver leurs performances. ● Surveillez régulièrement l'état de la batterie et remplacez-la lorsque sa capacité descend en dessous de 80 % ou lorsque le temps de charge s'allonge. ● Afin d'éviter tout risque d'électrocution, évitez le contact de la batterie avec des objets métalliques. ● En cas d'inhalation de vapeurs, sortez à l'air frais. ● En cas de brûlures, d'ingestion ou de symptômes respiratoires, consultez immédiatement un médecin. ● Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie. ● La recharge doit être effectuée exclusivement dans des locaux intérieurs secs, à une température comprise entre 0 °C et +30 °C. ● En cas de non-utilisation prolongée, rechargez la batterie avant de la réutiliser. ● La batterie se décharge spontanément. ● Afin d'éviter une chute excessive de tension et d'éventuels dommages, rechargez la batterie au moins une fois tous les 3 mois.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de procéder au nettoyage ou à toute opération de maintenance, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et attendez qu'il ait complètement refroidi. Nettoyez le boîtier et le diffuseur du projecteur à l'aide d'un chiffon doux, sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de solvants, d'essence, d'alcool technique, de produits abrasifs ni de détergents agressifs susceptibles d'endommager la surface de l'appareil. En cas de saletés importantes, l'utilisation d'un détergent doux dilué dans l'eau est autorisée. Contrôlez régulièrement l'état du boîtier ainsi que des éléments mobiles. Évitez l'accumulation de poussière, de feuilles ou d'autres impuretés sur le boîtier, car cela peut nuire à la dissipation de la chaleur.

SERVICE APRÈS-VENTE

Si, malgré le soin que nous avons apporté à la conception et à la fabrication de votre produit, celui-ci ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter nos techniciens de l'équipe après-vente :

Conseiller à la clientèle pour le commerce de détail : Tél. : +48 (32) 43 43 110 int. 109, e-mail : techniczny@orno.pl, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.

CANAUX DE COMMUNICATION LIÉS À LA SÉCURITÉ

Toutes les plaintes et informations relatives à la sécurité des produits doivent être signalées au fabricant via le site web : www.virone.pl.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


Étant donné que les données techniques sont sujettes à des modifications constantes, le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements aux caractéristiques du produit et d'introduire d'autres solutions structurelles qui ne détériorent pas les paramètres et les valeurs utilitaires du produit. Des informations supplémentaires sur les produits VIRONE sont disponibles sur le site : www.virone.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. ne peut être tenu responsable des conséquences résultant du non-respect des recommandations de cette notice. Orno-Logistic Sp. z o.o. se réserve le droit d'apporter des modifications à la notice - la version actuelle peut être téléchargée sur www.virone.pl. Tous les droits de traduction/interprétation et les droits d'auteur de cette notice sont réservés.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Avertismente și observații referitoare la utilizarea în siguranță a produsului.

1. Înainte de a începe utilizarea dispozitivului, citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare și păstrați-le pentru consultări viitoare.
2. Efectuarea de reparații sau modificări pe cont propriu duce la pierderea garanției.
3. Dispozitivul poate fi utilizat exclusiv conform destinației sale. Orice altă utilizare este considerată periculoasă.
4. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din montajul sau exploatarea necorespunzătoare a dispozitivului.
5. Toate operațiunile trebuie efectuate cu alimentarea electrică deconectată.
6. Nu scufundați dispozitivul în apă sau în alte lichide.
7. Nu utilizați dispozitivul dacă carcasa este deteriorată.
8. Nu acoperiți dispozitivul. Asigurați o circulație liberă a aerului.
9. Produsul nu este demontabil. În cazul deteriorării sursei de lumină, acesta nu este destinat reparații.
10. Nu priviți direct LED-urile de la o distanță mică.

INDICAȚII PRIVIND MODUL DE ELIMINARE

 Fiecare gospodărie este utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial generator de deșuri periculoase pentru oameni și mediu, din cauza prezenței în aceste echipamente a substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase. Pe de altă parte, echipamentele uzate reprezintă materiale valoroase, din care pot fi recuperate materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Simbolul coșului de gunoi barat, aplicat pe echipament, pe ambalaj sau pe documentele însoțitoare, indică necesitatea colectării selective a echipamentelor electrice și electronice uzate. Produsele marcate astfel nu pot fi aruncate, sub sancțiunea unei amenzi, împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Marcajul indică totodată faptul că echipamentul a fost introdus pe piață după data de 13 august 2005. Utilizatorul are obligația de a preda echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat, în vederea procesării corespunzătoare a acestuia. Echipamentul uzat poate fi predat și comerciantului, în cazul achiziționării unui produs nou, în cantitate care să nu depășească numărul produselor noi de același tip achiziționate. Informații privind sistemele disponibile de colectare a echipamentelor electrice uzate pot fi obținute la punctul de informare al magazinului sau la primăria locală. Gestionarea corespunzătoare a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului natural și asupra sănătății umane! Bateriile și/sau acumulatorii uzați trebuie tratați ca un tip separat de deșeu și depozitați într-un recipient individual. Bateriile sau acumulatorii uzați trebuie predați la puncte de colectare/recepție a bateriilor și acumulatorilor uzați. Informații privind punctele de colectare/recepție sunt furnizate de autoritățile locale sau de comercianții acestui tip de echipamente. Echipamentul uzat poate fi, de asemenea, predat vânzătorului la achiziționarea unui produs nou, în cantitate care să nu depășească numărul produselor noi de același tip cumpărate. Produsul este echipat cu o baterie portabilă. Metoda de montare și îndepărtare a bateriei este descrisă în instrucțiunile de mai jos.

SIMBOLE UTILIZATE

- P1. Putere maximă LED.
- P2. Flux luminos.
- P3. Temperatură de culoare.
- P4. Grad de protecție IP.
- P5. Acumulator încorporat.
- P6. Producător.
- P7. Documentație suplimentară și/sau instrucțiuni de utilizare.
- P8. Produs conform directivelor UE.
- P9. Simbolul colectării selective a deșeurilor.
- P10. Clasa de protecție III.
- P11. Pentru utilizare în interior și în exterior.
- P12. Înlocuiți imediat difuzorul, capacul sau geamul de protecție crăpat ori deteriorat.
- P13. Distanța minimă dintre corpul de iluminat și obiectele sau suprafețele iluminate.
- P14. Mențineți curățenia.
- P15. Simbol pentru material reciclabil (carton ondulat).

DESCRIEREA PRODUSULUI

Proiecteurul de lucru compact este o sursă practică de lumină puternică, care, în ciuda dimensiunilor reduse, iluminează eficient zona de lucru. Trepiedul stabil, pliabil permite poziționarea dispozitivului pe verticală și reglarea unghiului de iluminare, sporind confortul utilizării. Comutatorul integrat protejează acumulatorul împotriva descărcării, iar mânerul antiderapant, din spumă, asigură o prindere sigură și transport facil. LED-ul de semnalizare indică nivelul de încărcare, facilitând controlul funcționării dispozitivului.

DESTINAȚIE

Destinat iluminării locului de muncă în garaj, atelier, pivniță și în exterior, în special acolo unde nu există alimentare permanentă. Datorită alimentării cu acumulator și rezistenței la condițiile atmosferice, este potrivit pentru lucrări în teren.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Înainte de prima utilizare, încărcați dispozitivul. În acest scop, deschideți clapeta care protejează portul USB, apoi apăsați comutatorul de întrerupere a alimentării (fig. 2). Conectați cablul de încărcare inclus la portul USB și încărcați proiecteurul.
2. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că comutatorul de întrerupere a alimentării este apăsat – în caz contrar, proiecteurul nu va porni.
3. Porniți/opriți proiecteurul folosind butonul ON/OFF situat pe partea din spate a dispozitivului.
4. Utilizând roțile de reglaj de pe laterala dispozitivului, ajustați unghiul de înclinare al trepiedului și al proiecteurului (fig. 3).
5. Nivelul bateriei este indicat de LED-ul aflat pe partea din spate, lângă butonul ON/OFF: verde – baterie complet încărcată, portocaliu – nivel scăzut de energie, roșu – conectați imediat dispozitivul la încărcare.

RECOMANDĂRI PRIVIND BATERIA

Pentru informații privind reciclarea, contactați autoritățile locale. ● Nu încărcați baterii nereîncărcabile. ● Pericol de explozie! Nu demontați, nu aruncați în foc și nu scurtcircuitați bateria. ● Deteriorarea fizică a bateriei poate duce la scurtcircuite interne și incendiu. ● În cazul contactului electrolitului cu pielea – clătiți imediat zona cu apă curentă. ● În cazul contactului cu ochii – solicitați imediat asistență medicală. ● Clătiți pielea sau ochii contaminați cu apă timp de cel puțin 15 minute. ● Supraîncărcarea, supraîncălzirea sau deteriorarea mecanică pot provoca explozia acumulatorului. ● Incendiile bateriilor litiu-ion sunt dificil de stins și necesită agenți de stingere speciali cu efect puternic de răcire. ● Utilizați încărcătoare destinate bateriilor litiu, cu sistem inteligent de încărcare, pentru a evita supraîncărcarea și supraîncălzirea. ● Depozitați bateriile litiu într-un loc răcoros și uscat, încărcate la aproximativ 50%, pentru a le menține performanța. ● Monitorizați periodic starea bateriei și înlocuiți-o când capacitatea scade sub 80% sau când timpul de încărcare crește. ● Pentru a preveni electrocutarea, evitați contactul bateriei cu obiecte metalice. ● Dacă inhalați vapori, ieșiți la aer curat. ● În caz de arsuri, ingestie sau simptome respiratorii, solicitați imediat asistență medicală. ● Înainte de prima utilizare, încărcați complet acumulatorul. ● Încărcarea trebuie realizată numai în spații interioare uscate, la temperaturi între 0 °C și +30 °C. ● În cazul unei perioade îndelungate de neutilizare, reîncărcați acumulatorul înainte de utilizare. ● Acumulatorul se descarcă în mod natural. ● Pentru a preveni descărcarea excesivă și deteriorarea, reîncărcați acumulatorul cel puțin o dată la 3 luni.

DATE PRIVIND CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Înainte de a efectua orice operațiune de curățare sau întreținere, deconectați dispozitivul de la alimentarea cu energie electrică și așteptați până când acesta se răcește complet. Carcasa și difuzorul proiecteurului trebuie curățate cu o lavetă moale, uscată sau ușor umedă. Nu utilizați solvenți, benzină, alcool tehnic, agenți abrazivi sau detergenți agresivi, deoarece pot deteriora suprafața dispozitivului. În cazul murdăriei persistente, este permisă utilizarea unui detergent blând, diluat în apă. Verificați periodic starea carcasei și a elementelor mobile. Nu permiteți acumularea de praf, frunze sau alte impurități pe carcasă, deoarece acest lucru poate afecta disiparea corectă a căldurii.

SERVICE POSTVÂNZARE

Dacă, în ciuda atenției acordate proiectării și fabricării produsului, acesta nu funcționează corect, vă rugăm să contactați tehnicienii noștri din echipa de service post vânzare:

Consultant pentru clienți individuali

tel.: +48 (32) 43 43 110 int. 109

e-mail: techniczny@orno.pl

De luni până vineri, între orele 8:00–17:00.

CĂI DE COMUNICARE PRIVIND SIGURANȚA

Orice reclamații și informații legate de siguranța produsului trebuie raportate producătorului prin intermediul site-ului web: www.virone.pl.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, Producătorul își rezervă dreptul de a efectua schimbări în caracteristicile produsului și de a introduce soluții constructive alternative, care nu afectează negativ parametrii și valoarea de utilizare a produsului. Informații suplimentare despre produsele mărcii VIRONE sunt disponibile pe: www.virone.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nu își asumă răspunderea pentru consecințele rezultate din nerespectarea recomandărilor din prezentul manual. Orno-Logistic Sp. z o.o. își rezervă dreptul de a aduce modificări manualului – versiunea actualizată poate fi descărcată de pe site-ul www.virone.pl. Toate drepturile privind traducerea/interpretarea și drepturile de autor ale prezentului manual sunt rezervate.